


# TASTIERA WIRELESS SLIM EX1


SKU: ST-KEX1C-EN / ST-KEX1S-EN




Prima dell'uso, carica completamente la tastiera Slim EX utilizzando il cavo USB-C in dotazione. La tastiera può essere utilizzata durante la ricarica.




Accendi la tastiera utilizzando l'interruttore posto sul bordo superiore.




Seleziona il sistema operativo utilizzando l'apposito interruttore OS.




Per attivare la modalità di abbinamento Bluetooth, tieni premuto il tasto FN, poi premi una delle tre combinazioni Bluetooth (1-3) una volta e poi tienila nuovamente premuta per 3-5 secondi. Il LED bianco lampeggerà per indicare che la modalità di abbinamento è attiva.



Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "EX1 Keyboard" dall'elenco per completare la connessione. È possibile collegare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth.



Per collegare un quarto dispositivo, inserisci il dongle USB-C a 2,4GHz nel tuo dispositivo.



Tieni premuto FN, poi premi il tasto di abbinamento con l'icona del dongle USB per attivare la quarta connessione. Il comportamento del tasto FN dipende dal sistema operativo selezionato.



Dopo 30 minuti di inattività, la tastiera entrerà in modalità di sospensione. Premi un tasto qualsiasi per riattivarla: si riconnetterà automaticamente. Spegni la tastiera utilizzando l'interruttore di alimentazione quando non è in uso.