



TASTIERA WIRELESS SLIM EX3


SKU: ST-KEX3C-EN / ST-KEX3S-EN




Prima dell'uso, carica completamente la tastiera Slim EX3 utilizzando il cavo USB-C incluso. La tastiera può essere utilizzata durante la ricarica.



Accendi la tastiera utilizzando l'interruttore posto sul bordo superiore.




Seleziona il sistema operativo utilizzando l'apposito interruttore OS.




Per attivare la modalità di abbinamento Bluetooth, tieni premuto il tasto Bluetooth desiderato (1-3) per 3-5 secondi.


Il LED bianco lampeggerà per indicare la modalità di abbinamento.



Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona "EX3 Keyboard" dall'elenco per completare la connessione. È possibile collegare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth.



Per collegare un quarto dispositivo, inserisci il dongle USB-C da 2,4 GHz nel tuo dispositivo.



Premi il tasto con l'icòna del dongle USB per passare alla connessione a 2,4 GHz e collegare il quarto dispositivo.



Dopo 30 minuti di inattività, la tastiera entrerà in modalità standby. Premi un tasto qualsiasi per riattivarla: si riconnetterà automaticamente. Spegni la tastiera utilizzando l'interruttore quando non è in uso.