


クイックガイド

「探す」アプリ対応 ビーガンレザーパスポートカバー




パスポートカバーをワイヤレス充電器（別売）で充電します。充電中はステータスライトがオレンジ色に点灯し、満充電になると緑色に変わります。3か月に1回の充電をお勧めします。



パスポートカバーの電源を入れるには、電源ボタンを1回押してください。電源が入るとピープ音が鳴ります。10分以内にペアリングされない場合、ピープ音が鳴り、自動的に電源がオフになります。



パスポートカバーの電源をオフにするには、電源ボタンを素早く2回押してから、少なくとも5秒間長押ししてください。2回のピープ音が聞こえるまで押し続けます。デバイスの電源がオフになっていると、位置情報を追跡できません。



パスポートカバーをペアリングするには、「探す」アプリを開き、「持ち物を探す」のタブの、「その他の持ち物を追加」をタップします。Satechi Passport Cover が検出されたら、「接続」をタップします。デバイスをペアリング中はアプリを閉じないでください。



パスポートカバーを削除するには、探すアプリを開き、「持ち物を探す」の中のタブのパスポートカバーをタップし、「持ち物を削除」をタップし、「削除」をタップして削除を確認します。新しいデバイスとペアリングできない場合、工場出荷時状態へのリセットが必要です。



パスポートカバーを工場出荷時状態にリセットするには、電源ボタンを4回素早く押し、その後少なくとも3秒間長押ししてください。工場出荷時状態へのリセットが完了したことを示す確認音が聞こえます。