


OKŁADKA NA PASZPORT Z WEGAŃSKIEJ SKÓRY Z ZNAJDŹ



Naładuj okładkę na paszport za pomocą ładowarki bezprzewodowej (nie dołączonej do zestawu). Podczas ładowania kontrolka stanu będzie pomarańczowa, a po pełnym naładowaniu zmieni się na zieloną. Zaleca się ładowanie raz na trzy miesiące.




Aby włączyć okładkę na paszport, naciśnij raz przycisk zasilania. Urządzenie wyda dźwięk, aby zasygnalizować włączenie. Jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut, wyda dźwięk i automatycznie się wyłączy.



Aby wyłączyć okładkę na paszport, szybko naciśnij przycisk zasilania 2 razy, a następnie przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund, aż usłyszysz dwa dźwięki.

Gdy urządzenie jest wyłączone, nie można śledzić jego lokalizacji.



Aby sparować okładkę na paszport, otwórz aplikację Znajdź, stuknij **Dodaj przedmiot** w sekcji **Przedmioty** i wybierz **Inny obsługiwany przedmiot**. Gdy „Satechi Passport Cover” zostanie wykryty, stuknij **Połącz**. Nie opuszczaj aplikacji podczas parowania urządzenia.



Aby usunąć okładkę na paszport, otwórz aplikację Znajdź, stuknij okładkę na paszport w sekcji **Przedmioty**, stuknij **Usuń przedmiot**, wybierz **Usuń** i potwierdź usunięcie. Jeśli nie można sparować z nowym urządzeniem, konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych.



Aby przywrócić okładkę na paszport do ustawień fabrycznych, szybko naciśnij przycisk zasilania 4 razy, a następnie przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Usłyszysz dźwięk potwierdzający, że przywracanie ustawień fabrycznych zostało zakończone.