


PASPOORTHOES VAN VEGAN LEER MET ZOEK MIJN




Laad de paspoorthouder op met een draadloze oplader (niet inbegrepen). Het statuslampje zal oranje zijn tijdens het opladen en groen wanneer deze volledig is opgeladen. Het wordt aanbevolen om elke drie maanden op te laden.



Om de paspoorthouder aan te zetten, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat niet binnen 10 minuten is gekoppeld, klinkt er een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch uit.



Om de paspoorthouder uit te schakelen, drukt u snel 2 keer op de aan/uit-knop en houdt u deze vervolgens minimaal 5 seconden ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u de locatie niet volgen.



Om de paspoorthouder te koppelen, opent u de Zoek mijn app, tikt u op **Voeg object toe** onder **Objecten** en tikt u op **Ander ondersteund object**. Zodra de "Satechi Passport Cover" is gedetecteerd, tikt u op **Verbinden**. Verlaat de app niet terwijl u het apparaat koppelt.



Om de paspoorthouder te verwijderen, opent u de Zoek mijn app, tikt u op de paspoorthouder onder **Objecten**, tikt u op **Verwijder object**, tikt u op **Verwijderen** en bevestigt u om te verwijderen. Als het niet mogelijk is om met een nieuw apparaat te koppelen, moet een fabrieksreset worden uitgevoerd.



Om de paspoorthouder naar de fabrieksinstellingen te herstellen, drukt u snel 4 keer op de aan/uit-knop en houdt u deze vervolgens minimaal 3 seconden ingedrukt. U hoort een bevestigingsgeluid dat aangeeft dat de fabrieksreset is voltooid.