



Waarschuings- en veiligheidsinformatie (stroom en opladen):

1. **Lezen veiligheid En gezondheid informatie**
2. **Waarschuwing voor elektrische veiligheid** : Onjuist gebruik kan leiden tot het risico op een elektrische schok of brand.
3. **Algemene batterijveiligheid**: Onjuist gebruik van wegwerpbaar of Opladbare batterijen kunnen uw apparaat of de accessoires ervan beschadigen door lekkage van batterijvloestof, brand, oververhitting of een explosie.
4. **Hittegerelateerde waarschuwing** : Langdurig intensief gebruik kan ervoor zorgen dat het product erg warm wordt. Zorg voor voldoende ventilatie.
5. **Waarschuwing voor veiligheid van kinderen** : Houd dit product buiten bereik van kinderen om verstikking of het per ongeluk inslikken van kleine onderdelen te voorkomen.
6. **Waarschuwing voor gebruiksbependingen** : Om het risico op brand, schokken of schade aan uw apparaat te verminderen, mag u uw apparaat niet blootstellen aan regen, sneeuw of andere soorten weer. van vocht.
7. **Waarschuwing voor opslag** : bewaar de oplader op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van waterbronnen en extreme temperaturen.
8. **Noodgevallen** : Als de lader oververhit raakt, rook afgeeft of een brandlucht verspreidt, dient u onmiddellijk de stroom uit te schakelen en uit de buurt te gaan.
9. **Risico bij reparaties** : Het openen en/of repareren van uw apparaat kan leiden tot elektrische schokken, schade aan het apparaat, brand en persoonlijk letsel. En ander gevaren. Professioneel bijstand voor apparaat Reparaties worden aanbevolen.
10. **Conformiteitsverklaring : Let op** : Dit product voldoet aan de GPSR-richtlijnen en relevante veiligheidsnormen, waardoor veilig gebruik is gegarandeerd.
11. **Milieu- en recyclingadvies** : Voer oude producten af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften om de impact op het milieu te beperken.