



Avertissement et informations de sécurité (alimentation et charge) :

1. **Lire sécurité et santé information**
2. **Avertissement de sécurité électrique** : une utilisation incorrecte peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.
3. **Sécurité générale des batteries** : utilisation inappropriée utiliser de jetable ou Les batteries rechargeables peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires en raison d'une fuite de liquide de batterie, d'un incendie, d'une surchauffe ou d'une explosion.
4. **Avertissement relatif à la chaleur** : Une utilisation prolongée et intensive peut provoquer une surchauffe du produit. Veiller à une ventilation adéquate.
5. **Avertissement de sécurité pour enfants** : Gardez ce produit hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou d'ingestion accidentelle de petites pièces.
6. **Avertissement de restriction d'utilisation** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages à votre appareil, n'exposez pas votre appareil à la pluie, à la neige ou à d'autres types de de humidité.
7. **Avertissement de stockage** : Rangez le chargeur dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des sources d'eau et des températures extrêmes.
8. **Manipulation d'urgence** : Si le chargeur surchauffe, émet de la fumée ou produit une odeur de brûlé, débranchez immédiatement l'alimentation et éloignez-vous de la zone.
9. **Risques liés aux réparations** : L'ouverture et/ou la réparation de votre appareil peut présenter des risques de choc électrique, d'endommagement de l'appareil, d'incendie et de blessures corporelles. et autre dangers. Professionnel assistance pour appareil des réparations sont recommandées.
10. **Avis de conformité : Remarque** : Ce produit est conforme aux normes GPSR et de sécurité pertinentes, garantissant une utilisation sûre.
11. **Avis environnemental et de recyclage** : Éliminez les anciens produits conformément aux réglementations environnementales locales afin de réduire l'impact environnemental.