


# SCHNELLANLEITUNG

## VEGAN - LEDER

# MAGNETISCHER BRIEFTASCHENSTÄNDER

**Achtung:** Öffnen Sie die Brieftasche nicht weiter als 160°, da sonst das Metallscharnier beschädigt werden könnte.



Die Fronttasche kann 2 Karten aufnehmen und verfügt über ein Ausweisfenster.

Unterstützt Tap-to-Pay und NFC. Es wird empfohlen, die Karte mit NFC auf der Frontseite der Tasche und den Ausweis auf der Rückseite einzulegen. Es wird nicht empfohlen, mehr als eine Tap-to-Pay-Karte in der Fronttasche zu nutzen.




Die hintere Tasche kann maximal zwei Karten aufnehmen.



Richten Sie die Brieftasche aus und fixieren Sie sie an der Telefonrückseite.

Kompatibel mit iPhone 12-16.

Nicht kompatibel mit iPhone 12/13 mini.



Sie können die Brieftasche als Ständer im Hoch- und Querformat verwenden.

NFC-Funktionen sind eventuell nicht mit allen Zahlungsterminals kompatibel