


GUIDE RAPIDE

CUIR VÉGAN SUPPORT DE PORTEFEUILLE MAGNÉTIQUE

Attention : N'ouvrez pas le portefeuille à plus de 160 degrés, sinon la charnière métallique pourrait être endommagée.



La poche avant peut contenir 2 cartes et comprend une fenêtre pour la carte d'identité. Compatible avec le paiement sans contact et le NFC.


Il est recommandé d'insérer la carte utilisant le NFC à l'avant de la poche et la carte d'identité à l'arrière. Il n'est pas recommandé d'utiliser plus d'une carte de paiement sans contact dans la poche avant.



La poche arrière peut contenir deux cartes au maximum.



Alignez et fixez le portefeuille à l'arrière du téléphone. Compatible avec iPhone 12-16. Non compatible avec iPhone 12/13 mini.



Vous pouvez utiliser le portefeuille comme support en mode portrait et paysage.

Les fonctionnalités NFC peuvent ne pas être compatibles avec tous les terminaux de paiement.