



# CAJA MINI NVMe SSD


## INSTALACIÓN DE LA UNIDAD SSD




Desliza la tapa magnética de la caja para retirarla.




Instala una unidad SSD de tamaño 2230 (no incluida) en un ángulo de 45°. Solo compatible con unidades NVMe de tamaño 2230.




Tira hacia atrás el pasador de silicona incluido.



Presiona la unidad SSD hacia abajo.




Fija la unidad SSD en su lugar con el pasador de silicona.




Alinea las ranuras y desliza la tapa nuevamente sobre la caja.

La unidad NVMe debe formatearse antes de instalarla en la caja y conectarla al dispositivo principal.

# CONEXIÓN AL DISPOSITIVO PRINCIPAL



Usa el interruptor de bloqueo en la caja para evitar la sobrescritura o eliminación de archivos.



Conecta la caja Mini NVMe al dispositivo principal utilizando el conector USB-C. La caja es compatible con fundas de hasta 2,5 mm de grosor. Para fundas que superen este grosor o dispositivos con espacio limitado, utiliza el cable de extensión incluido.



Abre la caja para acceder al cable.



Conecta el extremo hembra del cable de extensión al conector USB-C de la caja, y el extremo USB-C del cable al dispositivo principal (como un ordenador, concentrador, base o adaptador).

**No se admite la extracción en caliente de la unidad.**

**Asegúrate de expulsar correctamente la unidad y la caja antes de desconectarlas o intercambiar la SSD.**