



CASE ESTERNO MINI NVMe SSD


INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ SSD




Far scorrere per rimuovere il coperchio magnetico dal case.




Installare un SSD di dimensioni 2230 (non incluso) con un angolo di 45°. Compatibile solo con unità NVMe di dimensioni 2230.




Tirare indietro il perno in silicone incluso.



Premere verso il basso sull'SSD.




Fissare l'SSD in posizione con il perno in silicone.



Allineare le scanalature e far scorrere il coperchio nuovamente sul case.


COLLEGAMENTO AL DISPOSITIVO HOST

7



Utilizzare l'interruttore di blocco sul case per impedire la sovrascrittura o l'eliminazione dei file.

8




Collegare il case Mini NVMe al dispositivo host utilizzando il connettore USB-C. Il case è compatibile con custodie fino a 2,5 mm di spessore. Per custodie che superano questo spessore e per dispositivi con spazio limitato, utilizzare il cavo di estensione incluso.

9



Aprire il case per accedere al cavo.

10



Collegare l'estremità femmina del cavo di estensione al connettore USB-C del case e l'estremità USB-C del cavo al dispositivo host (ad esempio, computer, hub, dock o adattatore).

La sostituzione a caldo dell'unità non è supportata.

L'unità e il case devono essere espulsi correttamente prima di scollegare e/o sostituire l'SSD.