



# ヘッドホンジャックアダプター


- ① Type-Cヘッドホンジャックアダプターをお使いの対応USB-C デバイスに接続します。



- ② ヘッドホンジャックポートを使って3.5mm オーディオケーブルまたはヘッドホンを接続します  
インライン音量調節には対応していません



- ③ USB-C PDポートを使って対応デバイスを急速充電。  
充電ケーブルを抜くとメディアが一時停止します



- ④ USB-Cデバイスを充電しながら映画や音楽をお楽しみ下さい。  
ヘッドホンが接続されていなくてもオーディオは自動でアダプターに向けられます

