

S A T E C H I

FINDALL™ KEYCHAIN


USER MANUAL



Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Benutzerhandbuch |
Manuale utente | Kullanım kılavuzu | Instrukcja obsługi | Manual
de usuário | Руководство пользователя | ユーザーマニュアル |
사용자 매뉴얼 | 使用者説明 | 用户说明 | دليل المستخدم

FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | FUNZIONI |
FONKSİYONLAR | FUNKCJE | FUNÇÕES | ФУНКЦИИ | 機能 |
기능 | 功能 | 功能 | الوظائف



1. LED Indicator

Témoin DEL | Indicador LED | LED-Anzeige | Indicatore LED | LED
göstergesi | Wskaźnik LED | Indicador LED | Светодиодный индикатор
| LEDインジケーター | LED 표시등 | LED 指示燈 | LED 指示灯 |
LED مؤشر

2. On/Off Button

Bouton marche/arrêt | Botón de encendido/apagado | Ein-/Ausschalter
| Pulsante di accensione/spengimento | Açma/karama düğmesi |
Przycisk zasilania | Botão ligar/desligar | Кнопка включения/
выключения | 電源ボタン | 전원 버튼 | 開關按鈕 | 开关按钮 |
زر التشغيل/الإيقاف

3. Wireless Charging

Recharge sans fil | Carga inalámbrica | Kabelloses Laden | Ricarica
wireless | Kablosuz şarj | Ładowanie bezprzewodowe | Carregamento
sem fios | Беспроводная зарядка | ワイヤレス充電 | 무선 충전 |
無線充電 | 无线充电 | الشحن اللاسلكي

ON / OFF / RESET

Power on: Press your FindAll™ Keychain's power button once to turn on. You will hear a confirmation sound, indicating it is turned on.

Power off: Quick-press power button 2 times, then long press the 3rd time for at least 5 seconds. You will hear two beeps, indicating your FindAll™ Keychain is powered off. (When device is powered off, you cannot find/view its location).

If your FindAll™ Keychain is not paired within 10 minutes, you will hear a beep, and it will automatically power off. Power on to continue pairing.


Factory reset: Quick-press power button 4 times, then long-press the 5th time for at least 3 seconds. You will hear a confirmation sound, indicating that the factory reset is complete.

PAIRING

1. Ensure your iPhone is set up and your FindAll™ Keychain is powered on.
2. Open the Apple Find My app.
3. In the **Items** tab, tap **Add New Item**.
4. Tap **Other Supported Item** (your iPhone will search for your FindAll™ Keychain).
5. Once "Satechi FindAll™ Keychain" is detected, tap **Connect**.
6. Follow the onscreen steps to name it and register it to your Apple ID.
7. Ensure your FindAll™ Keychain appears in **Items**. If not, remove item and perform a factory reset on the FindAll™ Keychain (see "Factory reset" above), then reconnect.

* Do not leave Apple Find My app while pairing FindAll™ Keychain.

CHARGING



Charge your FindAll™ Keychain with a MagSafe, Qi or Qi2 wireless charger.

Note: Wireless charger not included.

LED Indicators

Orange - Charging

Green - Fully charged

Battery

Battery life up to 12-months* on a single charge. Recommended to fully charge your FindAll™ Keychain once every 8 months.

*May depend on use of the device.

SAFETY WARNINGS

1. Do not expose the device to temperatures below -10°C (14°F) or above 35°C (95°F).
2. Do not expose the device to an open flame or submerge it in water as this will damage the device.
3. Always check for damage to the device, cables, or other accessories before using the device. If damaged, do not use the device.
4. Do not attempt to disassemble, modify, or use sharp objects to damage the device in any way, as it may cause serious damage and void the warranty.
5. Do not expose the device to corrosive liquids, or high humidity as they will seriously damage the device and void the warranty.

IMPORTANT

1. Compatible with iOS, iPadOS, and macOS after initial pairing with an iPhone or iPad.
2. Compatible with Qi, Qi2 and MagSafe wireless chargers.
3. FindAll™ Keychain does not have magnets – it will not magnetize to wireless chargers.
4. Connection range: 10-20m indoors, 20-50m outdoors.

SUPPORT

To access the Quick Guide, technical support, and frequently asked questions, scan the QR code or go to www.satechi.net/support



MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATION



Allumer : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation de votre Porte-clés FindAll™ pour l'allumer. Vous entendrez un son de confirmation indiquant qu'il est allumé.

Éteindre : Appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation, puis appuyez longuement la troisième fois pendant au moins 5 secondes. Vous entendrez deux bips, indiquant que votre Porte-clés FindAll™ est éteint. (Lorsque l'appareil est éteint, vous ne pouvez pas trouver/voir sa position).

Si votre Porte-clés FindAll™ n'est pas appairé dans les 10 minutes, vous entendrez un bip et il s'éteindra automatiquement. Allumez-le pour continuer l'appairage.


Réinitialisation d'usine : Appuyez rapidement quatre fois sur le bouton d'alimentation, puis appuyez longuement la cinquième fois pendant au moins 3 secondes. Vous entendrez un son de confirmation indiquant que la réinitialisation d'usine est terminée.

APPAIRAGE

1. Assurez-vous que votre iPhone est configuré et que votre Porte-clés FindAll™ est allumé.
2. Ouvrez l'application Apple Find My.
3. Dans l'onglet **Objets**, appuyez sur **Ajouter un nouvel objet**.
4. Appuyez sur **Autre objet pris en charge** (votre iPhone recherchera votre Porte-clés FindAll™).
5. Une fois que "Satechi FindAll™ Keychain" est détecté, appuyez sur **Connecter**.
6. Suivez les étapes à l'écran pour le nommer et l'enregistrer sur votre identifiant Apple.
7. Assurez-vous que votre Porte-clés FindAll™ apparaît dans **Objets**. Sinon, supprimez l'objet et effectuez une réinitialisation d'usine du Porte-clés FindAll™ (voir "Réinitialisation d'usine" ci-dessus), puis reconnectez-le.

* Ne quittez pas l'application Apple Find My lors de l'appairage du Porte-clés FindAll™.

CHARGEMENT



Chargez votre Porte-clés FindAll™ avec un chargeur sans fil MagSafe, Qi ou Qi2.

Remarque : Chargeur sans fil non inclus.

Indicateurs LED

Orange - En charge

Vert - Complètement chargé

Batterie

Autonomie de la batterie jusqu'à 12 mois* sur une seule charge. Il est recommandé de charger complètement votre Porte-clés FindAll™ tous les 8 mois. *Peut dépendre de l'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à -10°C (14°F) ou supérieures à 35°C (95°F).
2. Ne pas exposer l'appareil à une flamme nue ni l'immerger dans l'eau, cela endommagerait l'appareil.
3. Toujours vérifier si l'appareil, les câbles ou d'autres accessoires sont endommagés avant utilisation. En cas de dommage, ne pas utiliser l'appareil.
4. Ne pas tenter de démonter, modifier ou utiliser des objets pointus pour endommager l'appareil de quelque manière que ce soit, cela pourrait causer des dommages sérieux et annuler la garantie.
5. Ne pas exposer l'appareil à des liquides corrosifs ou à une humidité élevée, car cela l'endommagerait gravement et annulerait la garantie.

IMPORTANT

1. Compatible avec iOS, iPadOS et macOS après l'appairage initial avec un iPhone ou un iPad.
2. Compatible avec les chargeurs sans fil Qi, Qi2 et MagSafe.
3. Porte-clés FindAll™ ne contient pas d'aimants - il ne s'aimante pas aux chargeurs sans fil.
4. Portée de connexion : 10-20m en intérieur, 20-50m en extérieur.

SUPPORT

Pour accéder au guide rapide, au support technique et aux questions fréquemment posées, scannez le code QR ou rendez-vous sur www.satechi.net/support



ESPAÑOL

ENCENDIDO / APAGADO / RESTABLECIMIENTO



Encender: Presione una vez el botón de encendido de su Llavero FindAll™ para encenderlo. Escuchará un sonido de confirmación que indica que está encendido.

Apagar: Presione rápidamente el botón de encendido 2 veces y luego manténgalo presionado por tercera vez durante al menos 5 segundos. Escuchará dos pitidos, lo que indica que su Llavero FindAll™ está apagado. (Cuando el dispositivo está apagado, no puede encontrar/ver su ubicación).

Si su estuche Llavero FindAll™ no se empareja en 10 minutos, escuchará un pitido y se apagará automáticamente. Enciéndalo para continuar con el emparejamiento.


Restablecimiento de fábrica: Presione rápidamente el botón de encendido 4 veces y luego manténgalo presionado por quinta vez durante al menos 3 segundos. Escuchará un sonido de confirmación que indica que el restablecimiento de fábrica está completo.

EMPAREJAMIENTO

1. Asegúrese de que su iPhone esté configurado y que su Llavero FindAll™ esté encendido.
2. Abra la aplicación Apple Find My.

3. En la pestaña **Artículos**, seleccione **Agregar artículo**.
 4. Seleccione **Otro artículo compatible** (su iPhone buscará su Llavero FindAll™).
 5. Una vez que se detecte "Satechi FindAll™ Keychain", seleccione **Conectar**.
 6. Siga los pasos en pantalla para nombrarlo y registrarlo en su ID de Apple.
 7. Asegúrese de que su Llavero FindAll™ aparezca en **Artículos**. Si no es así, elimine el artículo y realice un restablecimiento de fábrica en el Llavero FindAll™ (consulte "Restablecimiento de fábrica" arriba) y luego vuelva a conectarlo.
- * No salga de la aplicación Apple Find My mientras empareja el Llavero FindAll™.

CARGA



Cargue su Llavero FindAll™ con un cargador inalámbrico MagSafe, Qi o Qi2. **Nota:** El cargador inalámbrico no está incluido.

Indicadores LED

Naranja - Cargando
Verde - Carga completa

Batería

Duración de la batería de hasta 12 meses* con una sola carga. Se recomienda cargar completamente su Llavero FindAll™ cada 8 meses. *Puede variar según el uso del dispositivo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. No exponga el dispositivo a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) o superiores a 35°C (95°F).
2. No exponga el dispositivo a fuego ni lo sumerja en agua, ya que esto lo dañará.
3. Revise siempre si el dispositivo, los cables o los accesorios tienen daños antes de su uso. Si están dañados, no use el dispositivo.
4. No intente desmontar, modificar o dañar el dispositivo con objetos afilados, ya que esto puede causar daños graves y anular la garantía.
5. No exponga el dispositivo a líquidos corrosivos o alta humedad, ya que esto dañará gravemente el dispositivo y anulará la garantía.

IMPORTANTE

1. Compatible con iOS, iPadOS y macOS después del emparejamiento inicial con un iPhone o un iPad.
2. Compatible con cargadores inalámbricos Qi, Qi2 y MagSafe.
3. El Llavero FindAll™ no tiene imanes – no se adherirá a los cargadores inalámbricos.
4. Rango de conexión: 10-20 m en interiores, 20-50 m en exteriores.

SOPORTE

Para acceder a la guía rápida, soporte técnico y preguntas frecuentes, escanee el código QR o visite www.satechi.net/support



DEUTSCH

EIN-/AUSSCHALTEN / ZURÜCKSETZEN



Einschalten: Drücken Sie einmal die Einschalttaste Ihres FindAll™ Schlüsselanhängers, um ihn einzuschalten. Sie hören einen Bestätigungston, der anzeigt, dass er eingeschaltet ist.

Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal schnell hintereinander und halten Sie sie beim dritten Mal mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Sie hören zwei Signaltöne, die anzeigen, dass Ihr FindAll™ Schlüsselanhänger ausgeschaltet ist. (Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie seinen Standort nicht finden/sehen).


Falls Ihr FindAll™ Schlüsselanhänger innerhalb von 10 Minuten nicht gekoppelt wird, hören Sie einen Signalton, und es schaltet sich automatisch aus. Schalten Sie es ein, um die Kopplung fortzusetzen.

Werksreset: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste viermal schnell hintereinander und halten Sie sie beim fünften Mal mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Bestätigungston, der anzeigt, dass der Werksreset abgeschlossen ist.

KOPPLUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone eingerichtet ist und Ihr FindAll™ Schlüsselanhänger eingeschaltet ist.
 2. Öffnen Sie die Apple Find My App.
 3. Tippen Sie im Tab „Objekte“ auf „Neues Objekt hinzufügen“.
 4. Tippen Sie auf „Anderes unterstütztes Objekt“ (Ihr iPhone sucht nach Ihrem FindAll™ Schlüsselanhänger).
 5. Sobald „Satechi FindAll™ Keychain“ erkannt wird, tippen Sie auf „Verbinden“.
 6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu benennen und mit Ihrer Apple-ID zu registrieren.
 7. Stellen Sie sicher, dass Ihr FindAll™ Schlüsselanhänger in der Rubrik „Objekte“ erscheint. Falls nicht, entfernen Sie den Artikel und führen Sie einen Werksreset auf dem FindAll™ Schlüsselanhänger durch (siehe "Werksreset" oben), dann verbinden Sie ihn erneut.
- * Verlassen Sie die Apple Find My App nicht während des Koppelns des FindAll™ Schlüsselanhängers.

LADEN



Laden Sie Ihren FindAll™ Schlüsselanhänger mit einem MagSafe-, Qi- oder Qi2-Wireless-Ladegerät auf.

Hinweis: Wireless-Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-Anzeigen

Orange - Wird geladen

Grün - Vollständig geladen

Batterie

Akkulaufzeit bis 12 Monate* mit einer einzigen Ladung. Es wird empfohlen, den FindAll™ Schlüsselanhänger alle 8 Monate vollständig aufzuladen. *Kann je nach Nutzung des Geräts variieren.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter -10°C (14°F) oder über 35°C (95°F) aus.
2. Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme aus und tauchen Sie

es nicht ins Wasser, da es sonst beschädigt wird.

3. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel oder anderes Zubehör vor der Verwendung auf Schäden. Falls beschädigt, nicht verwenden.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu modifizieren oder mit scharfen Gegenständen zu beschädigen, da dies schwere Schäden verursachen und die Garantie ungültig machen kann.
5. Setzen Sie das Gerät keiner korrosiven Flüssigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, da dies das Gerät ernsthaft beschädigen und die Garantie ungültig machen würde.

WICHTIG

1. Kompatibel mit iOS, iPadOS und macOS nach der ersten Kopplung mit einem iPhone oder iPad.
2. Kompatibel mit Qi-, Qi2- und MagSafe-Wireless-Ladegeräten.
3. Der FindAll™ Schlüsselanhänger enthält keine Magnete – er haftet nicht an kabellosen Ladegeräten.
4. Verbindungsreichweite: 10–20 m in Innenräumen, 20–50 m im Freien.

SUPPORT

Um auf die Schnellstartanleitung, technischen Support und häufig gestellte Fragen zuzugreifen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.satechi.net/support



ITALIANO

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / RIPRISTINO



Accensione: Premere una volta il pulsante di accensione del Portachiavi FindAll™ per accenderlo. Sentirai un suono di conferma che indica che è acceso.

Spegnimento: Premere rapidamente due volte il pulsante di accensione, quindi premere e tenere premuto una terza volta per almeno 5 secondi. Sentirai due bip, che indicano che il Portachiavi FindAll™ è spento. (Quando il dispositivo è spento, non puoi trovarne/visualizzarne la posizione).


Se il Portachiavi FindAll™ non viene associato entro 10 minuti, sentirai un bip e si spegnerà automaticamente. Accendilo per continuare l'associazione.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica: Premere rapidamente quattro volte il pulsante di accensione, quindi premere e tenere premuto una quinta volta per almeno 3 secondi. Sentirai un suono di conferma che indica che il ripristino alle impostazioni di fabbrica è completato.

ASSOCIAZIONE

1. Assicurati che il tuo iPhone sia configurato e che il Portachiavi FindAll™ sia acceso.
 2. Apri l'app Apple Find My.
 3. Nella scheda **Oggetti**, tocca **Aggiungi nuovo oggetto**.
 4. Tocca **Altro oggetto supportato** (il tuo iPhone cercherà il Portachiavi FindAll™).
 5. Una volta rilevato "Satechi FindAll™ Keychain", tocca **Connetti**.
 6. Segui i passaggi sullo schermo per assegnargli un nome e registrarlo sul tuo ID Apple.
 7. Assicurati che il Portachiavi FindAll™ appaia nella scheda **Oggetti**. In caso contrario, rimuovi l'elemento ed esegui un ripristino alle impostazioni di fabbrica sul Portachiavi FindAll™ (vedi "Ripristino alle impostazioni di fabbrica" sopra), quindi ricollegalo.
- * Non chiudere l'app Apple Find My durante l'associazione del Portachiavi FindAll™.

RICARICA



Ricarica il vostro Portachiavi FindAll™ con un caricatore wireless MagSafe, Qi o Qi2.

Nota: Caricatore wireless non incluso.

Indicatori LED

Arancione - In carica

Verde - Completamente carico

Batteria

Durata della batteria fino a 12 mesi* con una singola carica. Si consiglia di caricare completamente il Portachiavi FindAll™ una volta ogni 8 mesi. *Può variare a seconda dell'uso del dispositivo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Non esporre il dispositivo a temperature inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 35°C (95°F).
2. Non esporre il dispositivo a fiamme libere o immergerlo in acqua, poiché potrebbe danneggiarsi.
3. Controllare sempre che il dispositivo, i cavi o gli accessori non siano danneggiati prima dell'uso. In caso di danni, non utilizzare il dispositivo.
4. Non tentare di smontare, modificare o danneggiare il dispositivo con oggetti appuntiti, poiché ciò potrebbe causare gravi danni e invalidare la garanzia.
5. Non esporre il dispositivo a liquidi corrosivi o elevata umidità, poiché potrebbero causare danni gravi al dispositivo e invalidare la garanzia.

IMPORTANTE

1. Compatibile con iOS, iPadOS e macOS dopo l'associazione iniziale con un iPhone o un iPad.
2. Compatibile con caricatori wireless Qi, Qi2 e MagSafe.
3. Il Portachiavi FindAll™ non contiene magneti – non si attaccherà ai caricabatterie wireless.
4. Portata di connessione: 10-20 m in interni, 20-50 m all'aperto.

SUPPORTO

Per accedere alla Guida Rapida, supporto tecnico e domande frequenti, scansiona il codice QR o visita www.satechi.net/support



AÇMA / KAPAMA / SIFIRLAMA



Açma: FindAll™ Anahtarlığınızın güç düğmesine bir kez basarak açın. Açıldığını belirten bir onay sesi duyacaksınız.

Kapama: Güç düğmesine 2 kez hızlıca basın, ardından üçüncü basışta en az 5 saniye basılı tutun. İki bip sesi duyduğunuzda, FindAll™ Anahtarlığınızın kapandığını gösterir. (Cihaz kapalıyken konumunu bulamaz/ görüntüleyemezsiniz).

FindAll™ Anahtarlığınız 10 dakika içinde eşleştirilmezse bir bip sesi duyulur ve cihaz otomatik olarak kapanır. Eşleştirmeye devam etmek için tekrar açın.


Fabrika ayarlarına sıfırlama: Güç düğmesine 4 kez hızlıca basın, ardından beşinci basışta en az 3 saniye basılı tutun. Fabrika ayarlarına sıfırlandığını belirten bir onay sesi duyacaksınız.

EŞLEŞTİRME

1. iPhone'unuzun kurulu olduğundan ve FindAll™ Anahtarlığınızın açık olduğundan emin olun.
2. Apple Find My uygulamasını açın.
3. Öğeler sekmesinde, **Yeni Öğe Ekle'ye** dokunun.
4. **Diğer Desteklenen Öğe'**ye dokunun (iPhone'unuz FindAll™ Anahtarlığınızı arayacaktır).
5. "Satechi FindAll™ Keychain" algılandığında, **Bağlan'a** dokunun.
6. Ekrandaki adımları takip ederek adlandırın ve Apple Kimliğinize kaydedin.
7. FindAll™ Anahtarlığınızın Öğeler bölümünde görüldüğünden emin olun. Eğer görünmüyorsa, öğeyi kaldırın ve FindAll™ Anahtarlık üzerinde fabrika ayarlarına sıfırlayın (yukarıdaki "Fabrika ayarlarına sıfırlama" bölümüne bakın), ardından tekrar bağlayın.

* FindAll™ Anahtarlığı eşleştirirken Apple Find My uygulamasını kapatmayın.

ŞARJ ETME



FindAll™ Anahtarlığınızı MagSafe, Qi veya Qi2 kablosuz şarj cihazıyla şarj edin. **Not:** Kablosuz şarj cihazı dahil değildir.

LED Göstergeleri

Turuncu – Şarj oluyor
Yeşil – Tamamen şarj oldu

Pil

Tek bir şarj ile 12 aya kadar pil ömrü*.
FindAll™ Anahtarlığınızı her 8 ayda bir tamamen şarj etmeniz önerilir. *Cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

1. Cihazı -10°C (14°F) altındaki veya 35°C (95°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
2. Cihazı açık alev maruz bırakmayın veya suya daldırmayın, bu cihaza zarar verebilir.
3. Cihazı, kabloları veya diğer aksesuarları kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa cihazı kullanmayın.
4. Cihazı sökmeye, değiştirmeye veya keskin nesnelere zarar vermeye çalışmayın; bu ciddi hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
5. Cihazı korozif sıvılara veya yüksek neme maruz bırakmayın, aksi takdirde cihaz ciddi şekilde zarar görebilir ve garanti geçersiz olur.

ÖNEMLİ BİLGİLER

1. İlk eşleştirme bir iPhone veya iPad ile yapıldıktan sonra iOS, iPadOS ve macOS ile uyumludur.
2. Qi, Qi2 ve MagSafe kablosuz şarj cihazlarıyla uyumludur.
3. FindAll™ Anahtarlık mıknatıs içermez - kablosuz şarj cihazlarına yapışmaz.
4. Bağlantı mesafesi: Kapalı alanlarda 10-20 m, açık alanlarda 20-50 m.

DESTEK

Hızlı Kılavuz, teknik destek ve sıkça sorulan sorulara erişmek için QR kodunu tarayın veya www.satechi.net/support adresine gidin.



WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE / RESETOWANIE



Włączanie: Naciśnij raz przycisk zasilania na swoim Breloku FindAll™, aby je włączyć. Usłyszysz dźwięk potwierdzenia, który oznacza, że urządzenie jest włączone.

Wyłączanie: Szybko naciśnij przycisk zasilania 2 razy, a następnie za trzecim razem przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, wskazujące, że Brelok FindAll™ jest wyłączony. (Gdy urządzenie jest wyłączone, nie można znaleźć ani zobaczyć jego lokalizacji).

Jeśli Brelok FindAll™ nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut, usłyszysz sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się automatycznie. Włącz je ponownie, aby kontynuować parowanie.


Resetowanie do ustawień fabrycznych: Szybko naciśnij przycisk zasilania 4 razy, a następnie za piątym razem przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Usłyszysz dźwięk potwierdzenia, który oznacza, że resetowanie do ustawień fabrycznych zostało zakończone.

PAROWANIE

1. Upewnij się, że Twój iPhone jest skonfigurowany, a Brelok FindAll™ jest włączony.
2. Otwórz aplikację Apple Find My.
3. W zakładce „**Rzeczy**” stuknij „**Dodaj nowy przedmiot**”.
4. Stuknij „**Inny obsługiwany przedmiot**” (Twój iPhone wyszuka Brelok FindAll™).
5. Gdy „Satechi FindAll™ Keychain” zostanie wykryte, stuknij „**Połącz**”.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby nadać nazwę i zarejestrować urządzenie w swoim Apple ID.
7. Upewnij się, że Brelok FindAll™ pojawił się w sekcji „**Rzeczy**”. Jeśli nie, usuń przedmiot, wykonaj reset do ustawień fabrycznych (patrz „Resetowanie do ustawień fabrycznych” powyżej), a następnie spróbuj połączyć ponownie.

* Nie opuszczaj aplikacji Apple Find My podczas parowania Breloka FindAll™.

ŁADOWANIE



Naładuj swój Brelok FindAll™ za pomocą ładowarki bezprzewodowej MagSafe, Qi lub Qi2. **Uwaga:** Ładowarka bezprzewodowa nie jest dołączona.

Wskaźniki LED

Pomarańczowy - Ładowanie

Zielony - Pełne naładowanie

Bateria

Czas pracy na baterii do 12 miesięcy* na jednym ładowaniu. Zaleca się pełne naładowanie Breloka FindAll™ raz na 8 miesięcy. *Może się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wystawiaj urządzenia na temperatury poniżej -10°C (14°F) ani powyżej 35°C (95°F).
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie otwartego płomienia ani nie zanurzaj go w wodzie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
3. Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie, kable lub inne akcesoria nie są uszkodzone przed użyciem. Jeśli są uszkodzone, nie używaj urządzenia.
4. Nie próbuj demontować, modyfikować ani używać ostrych przedmiotów do uszkodzenia urządzenia, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia i unieważnić gwarancję.
5. Nie wystawiaj urządzenia na działanie żrących cieczy lub wysokiej wilgotności, ponieważ może to poważnie uszkodzić urządzenie i unieważnić gwarancję.

WAŻNE

1. Kompatybilny z iOS, iPadOS i macOS po wstępnym sparowaniu z iPhone'em lub iPadem.
2. Kompatybilne z ładowarkami bezprzewodowymi Qi, Qi2 i MagSafe.
3. Brelok FindAll™ nie zawiera magnesów – nie będzie przylegał do ładowarek bezprzewodowych.
4. Zasięg połączenia: 10-20 m wewnątrz pomieszczeń, 20-50 m na zewnątrz.

WSPARCIE

Aby uzyskać dostęp do szybkiego przewodnika, pomocy technicznej i często zadawanych pytań, zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę www.satechi.net/support



PORTUGUÊS

LIGAR / DESLIGAR / REDEFINIR



Ligar: Pressione o botão liga/desliga do seu Chaveiro FindAll™ uma vez para ligá-lo. Você ouvirá um som de confirmação indicando que está ligado.

Desligar: Pressione rapidamente o botão liga/desliga 2 vezes e, em seguida, pressione e segure pela terceira vez por pelo menos 5 segundos. Você ouvirá dois bipes, indicando que o Chaveiro FindAll™ foi desligado. (Quando o dispositivo está desligado, você não pode encontrar/ver sua localização).

Se o Chaveiro FindAll™ não for emparelhado dentro de 10 minutos, você ouvirá um bipe e ele será desligado automaticamente. Ligue-o para continuar o emparelhamento.


Redefinição de fábrica: Pressione rapidamente o botão liga/desliga 4 vezes e, em seguida, pressione e segure pela quinta vez por pelo menos 3 segundos. Você ouvirá um som de confirmação indicando que a redefinição de fábrica foi concluída.

EMPARELHAMENTO

1. Certifique-se de que seu iPhone está configurado e que o Chaveiro FindAll™ está ligado.
2. Abra o aplicativo Apple Find My.

3. Na aba **Itens**, toque em **Adicionar Novo Item**.
 4. Toque em **Outro Item Suportado** (seu iPhone procurará pelo Chaveiro FindAll™).
 5. Quando "Satechi FindAll™ Keychain" for detectado, toque em Conectar.
 6. Siga as instruções na tela para nomeá-lo e registrá-lo no seu ID Apple.
 7. Certifique-se de que o Chaveiro FindAll™ aparece na aba **Itens**. Caso contrário, remova o item e realize uma redefinição de fábrica no Chaveiro FindAll™ (consulte "Redefinição de fábrica" acima), depois reconecte-o.
- * Não saia do aplicativo Apple Find My enquanto estiver pareando o Chaveiro FindAll™.

CARREGAMENTO



Carregue seu Chaveiro FindAll™ com um carregador sem fio MagSafe, Qi ou Qi2.

Observação: Carregador sem fio não incluído.

Indicadores LED

Laranja – Carregando

Verde – Totalmente carregado

Bateria

Duração da bateria de até 12 meses* com uma única carga. Recomenda-se carregar completamente seu Chaveiro FindAll™ a cada 8 meses. *Pode variar dependendo do uso do dispositivo.

AVISOS DE SEGURANÇA

1. Não exponha o dispositivo a temperaturas abaixo de -10°C (14°F) ou acima de 35°C (95°F).
2. Não exponha o dispositivo a chamas abertas ou mergulhe-o na água, pois isso pode danificá-lo.
3. Sempre verifique se o dispositivo, cabos ou outros acessórios não estão danificados antes de usá-lo. Se estiver danificado, não utilize o dispositivo.
4. Não tente desmontar, modificar ou usar objetos cortantes para danificar o dispositivo, pois isso pode causar danos graves e anular a garantia.
5. Não exponha o dispositivo a líquidos corrosivos ou alta umidade, pois isso pode causar danos graves ao dispositivo e anular a garantia.

IMPORTANTE

1. Compatível com iOS, iPadOS e macOS após o emparelhamento inicial com um iPhone ou iPad.
2. Compatível com carregadores sem fio Qi, Qi2 e MagSafe.
3. O Chaveiro FindAll™ não contém ímãs - ele não se fixará a carregadores sem fio.
4. Alcance da conexão: 10-20 m em ambientes internos, 20-50 m em ambientes externos.

SUPORTE

Para acessar o Guia Rápido, suporte técnico e perguntas frequentes, escaneie o código QR ou acesse www.satechi.net/support



РУССКИЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ / СБРОС НАСТРОЕК



Включение: Нажмите кнопку питания на брелоке FindAll™ один раз, чтобы включить его. Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий, что устройство включено.

Выключение: Быстро нажмите кнопку питания 2 раза, затем нажмите и удерживайте в третий раз не менее 5 секунд. Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих на то, что брелок FindAll™ выключен. (Когда устройство выключено, вы не сможете найти или просмотреть его местоположение).

Если брелок FindAll™ не будет сопряжен в течение 10 минут, вы услышите звуковой сигнал, после чего устройство

автоматически выключится. Включите его снова, чтобы продолжить сопряжение.


Сброс до заводских настроек: Быстро нажмите кнопку питания 4 раза, затем нажмите и удерживайте в пятый раз не менее 3 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий, что сброс настроек выполнен.

СОПРЯЖЕНИЕ

1. Убедитесь, что ваш iPhone настроен и что брелок FindAll™ включен.
2. Откройте приложение Apple Find My.
3. Вкладка «**Объекты**» нажмите «**Добавить новый объект**».
4. Выберите «**Другой поддерживаемый объект**» (ваш iPhone начнет поиск брелока FindAll™).
5. После обнаружения «Satechi FindAll™ Keychain» нажмите «Подключить».
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать имя и зарегистрировать устройство в своём Apple ID.
7. Убедитесь, что брелок FindAll™ отображается в разделе «**Объекты**». Если нет, удалите объект, выполните сброс до заводских настроек (см. раздел «Сброс настроек» выше) и попробуйте подключить устройство снова.

* Не выходите из приложения Apple Find My во время сопряжения брелока FindAll™.

ЗАРЯДКА



Заряжайте брелок FindAll™ с помощью беспроводного зарядного устройства MagSafe, Qi или Qi2. **Примечание:** Беспроводное зарядное устройство не входит в комплект.

Светодиодные индикаторы

Оранжевый – Идёт зарядка
Зелёный – Полностью заряжен

Батарея

Время работы аккумулятора до 12 месяцев* на одной зарядке.
Рекомендуется полностью заряжать брелок FindAll™ раз в 8 месяцев.

*Фактическое время работы зависит от условий эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подвергайте устройство воздействию температур ниже -10°C (14°F) или выше 35°C (95°F).
2. Не подвергайте устройство открытому огню и не погружайте его в воду, так как это может повредить устройство.
3. Всегда проверяйте, нет ли повреждений на устройстве, кабелях или других аксессуарах перед использованием. Если есть повреждения, не используйте устройство.
4. Не пытайтесь разбирать, модифицировать или использовать острые предметы для повреждения устройства, так как это может привести к серьезным повреждениям и аннулировать гарантию.
5. Не подвергайте устройство воздействию коррозионных жидкостей или высокой влажности, так как это может серьезно повредить устройство и аннулировать гарантию.

ВАЖНО

1. Совместимо с iOS, iPadOS и macOS после первоначального сопряжения с iPhone или iPad.
2. Совместимость с беспроводными зарядными устройствами Qi, Qi2 и MagSafe.
3. Брелок FindAll™ не содержит магнитов - он не будет примагничиваться к беспроводным зарядным устройствам.
4. Дальность подключения: 10–20 м в помещении, 20–50 м на открытом воздухе.

ПОДДЕРЖКА

Для доступа к краткому руководству, технической поддержке и часто задаваемым вопросам отсканируйте QR-код или посетите www.satechi.net/support



電源オン / オフ / リセット



電源オン: FindAll™ キーチェーンの電源ボタンを 1 回押してオンにします。電源が入ったことを示す確認音が鳴ります。

電源オフ: 電源ボタンを 2 回素早く押し、3 回目は 5 秒以上長押ししてください。2 回のピーブ音が聞こえると、FindAll™ キーチェーンがオフになったことを示します。(電源がオフのときは、デバイスの位置を確認できません)。

FindAll™ キーチェーンが 10 分以内にペアリングされない場合、ピーブ音が鳴り、自動的に電源がオフになります。電源を入れてペアリングを続行してください。


工場出荷時のリセット: 電源ボタンを 4 回素早く押し、5 回目は 3 秒以上長押ししてください。工場出荷時のリセットが完了したことを示す確認音が鳴ります。

ペアリング

1. iPhone の設定が完了し、FindAll™ キーチェーンの電源がオンになっていることを確認します。
2. Apple Find My アプリを開きます。
3. 「持ち物」タブで「新しい持ち物を追加」をタップします。
4. 「その他の対応アイテム」をタップ (iPhone が FindAll™ キーチェーンを検索します)。
5. 「Satechi FindAll™ Keychain」が検出されたら、「接続」をタップします。
6. 画面の指示に従って名前を付け、Apple ID に登録します。
7. FindAll™ キーチェーンが「アイテム」セクションに表示されていることを確認します。表示されていない場合は、アイテムを削除し、FindAll™ キーチェーンを工場出荷時設定にリセット (「工場出荷時のリセット」を参照) した後、再接続してください。

* FindAll™ キーチェーンをペアリング中は Apple Find My アプリを終了しないでください。

充電



FindAll™キーチェーンを、MagSafe、Qi、Qi2のワイヤレス充電器で充電できます。

注意: ワイヤレス充電器は付属していません。

LED インジケーター

オレンジ - 充電中

グリーン - 充電完了

バッテリー

バッテリー寿命は最大12か月*の単一充電。

FindAll™キーチェーンは8か月ごとに完全に充電することを推奨します。*使用状況により異なる場合があります。

安全上の注意

1. デバイスを-10°C (14°F) 未満または35°C (95°F) を超える温度にさらさないでください。
2. デバイスを裸火にさらしたり、水中に浸したりしないでください。これによりデバイスが損傷する可能性があります。
3. デバイス、ケーブル、またはその他のアクセサリーが損傷していないか使用前に必ず確認してください。損傷している場合は使用しないでください。
4. デバイスを分解、改造、または鋭利な物で損傷させようとししないでください。これにより深刻な損傷が発生し、保証が無効になる可能性があります。
5. デバイスを腐食性の液体や高湿度にさらさないでください。これによりデバイスが深刻に損傷し、保証が無効になります。

重要事項

1. iPhoneまたはiPadと最初にペアリングした後、iOS、iPadOS、およびmacOSに対応します。
2. Qi、Qi2、MagSafe ワイヤレス充電器に対応。
3. FindAll™キーチェーンには磁石が含まれていません - ワイヤレス充電器に磁力で固定されることはありません。
4. 接続範囲: 屋内 10~20m、屋外 20~50m。

サポート

クイックガイド、技術サポート、よくある質問にアクセスするには、QR コードをスキャンするか、www.satechi.net/support にアクセスしてください。



전원 켜기 / 끄기 / 초기화



전원 켜기: FindAll™ 키체인이 전원을 켜는 버튼을 한 번 눌러 전원을 켭니다. 전원이 켜졌음을 알리는 확인음이 들립니다.

전원 끄기: 전원 버튼을 빠르게 두 번 누른 후, 세 번째 누를 때 5초 이상 길게 누르세요. 두 번의 비프음이 들리면 FindAll™ 키체인이 전원이 꺼졌음을 의미합니다. (전원이 꺼진 상태에서는 위치를 찾거나 확인할 수 없습니다).

FindAll™ 키체인이 10분 이내에 페어링되지 않으면 비프음이 울리며 자동으로 전원이 꺼집니다. 전원을 켜서 페어링을 계속 진행하세요.


공장 초기화: 전원 버튼을 빠르게 4번 누른 후, 다섯 번째 누를 때 3초 이상 길게 누르세요. 공장 초기화가 완료되었음을 알리는 확인음이 들립니다.

페어링

1. iPhone이 설정되어 있고 FindAll™ 키체인이 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. Apple Find My 앱을 엽니다.
3. "물품" 탭에서 "새로운 물품 추가"를 탭하세요.
4. "기타 지원되는 물품"을 선택하세요 (iPhone이 FindAll™ 키체인을 검색합니다).
5. "Satechi FindAll™ Keychain" 가 감지되면 "연결"을 탭하세요.
6. 화면의 지시에 따라 이름을 설정하고 Apple ID에 등록하세요.
7. FindAll™ 키체인이 "항목" 섹션에 표시되는지 확인합니다. 표시되지 않으면 항목을 제거하고 FindAll™ 키체인을 공장 초기화(위 "공장 초기화" 참조)한 후 다시 연결하십시오.

* FindAll™ 키체인을 페어링하는 동안 Apple Find My 앱을 종료하지 마십시오.

충전



FindAll™ 키체인을 MagSafe, Qi 또는 Qi2 무선 충전기로 충전할 수 있습니다.

참고: 무선 충전기는 포함되지 않습니다.

LED 표시등

주황색 - 충전 중

녹색 - 완전 충전됨

배터리

배터리 수명은 단일 충전으로 최대 12개월*입니다. FindAll™ 키체인은 8개월마다 완전히 충전하는 것이 좋습니다. *사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

안전 경고

1. 기기를 $-10^{\circ}\text{C}(14^{\circ}\text{F})$ 이하 또는 $35^{\circ}\text{C}(95^{\circ}\text{F})$ 이상의 온도에 노출시키지 마십시오.
2. 기기를 열린 불꽃에 노출시키거나 물에 담그지 마십시오. 이는 기기에 손상을 줄 수 있습니다.
3. 사용 전에 기기, 케이블 또는 기타 액세서리에 손상이 없는지 항상 확인하십시오. 손상된 경우 사용하지 마십시오.
4. 기기를 분해하거나 수정하거나 날카로운 물체로 손상시키지 마십시오. 이는 심각한 손상을 초래할 수 있으며 보증이 무효화됩니다.
5. 기기를 부식성 액체나 높은 습도에 노출시키지 마십시오. 이는 기기에 심각한 손상을 줄 수 있으며 보증이 무효화됩니다.

중요 사항

1. iPhone 또는 iPad와 초기 페어링을 완료한 후 iOS, iPadOS 및 macOS와 호환됩니다.
2. Qi, Qi2 및 MagSafe 무선 충전기와 호환됩니다.
3. FindAll™ 키체인은 자석을 포함하지 않으므로 무선 충전기에 부착되지 않습니다.
4. 연결 범위: 실내 10~20m, 실외 20~50m.

고객 지원

빠른 가이드, 기술 지원 및 자주 묻는 질문에 액세스하려면 QR 코드를 스캔하거나 www.satechi.net/support 를 방문하세요.



開機 / 關機 / 重置



開機：按一下 FindAll™ 鑰匙圈的電源按鈕以開機。您將聽到確認聲音，表示設備已開啟。

關機：快速按兩下電源按鈕，然後第三次長按至少 5 秒鐘。您將聽到兩聲嗶聲，表示 FindAll™ 鑰匙圈已關機。（設備關機時，您無法查找或查看其位置。）

如果 FindAll™ 鑰匙圈在 10 分鐘內未配對，您將聽到嗶聲，然後它將自動關機。請重新開機以繼續配對。


恢復出廠設置：快速按 4 次電源按鈕，然後第五次長按至少 3 秒鐘。您將聽到確認聲音，表示出廠設置已完成。

配對

1. 確保您的 iPhone 已設定完成，並且 FindAll™ 鑰匙圈已開機。
2. 打開 Apple Find My 應用程式。
3. 在「物品」標籤中，點擊「新增物品」。
4. 點擊「其他支援的物品」（您的 iPhone 將搜尋 FindAll™ 鑰匙圈）。
5. 當顯示「Satechi FindAll™ Keychain」時，點擊「連接」。
6. 按照螢幕上的步驟進行命名並將其註冊到您的 Apple ID。
7. 確保 FindAll™ 鑰匙圈顯示在「物品」區域。如果未顯示，請移除該物品，並對 FindAll™ 鑰匙圈進行出廠重置（請參閱上方「恢復出廠設置」），然後重新連接。

* 配對 FindAll™ 鑰匙圈時，請勿離開 Apple Find My 應用程式。

充電



使用 MagSafe、Qi 或 Qi2 無線充電器為 FindAll™ 鑰匙圈充電。**注意：**不包含無線充電器。

LED 指示燈

橙色 – 充電中

綠色 – 充電完成

電池

單次充電可提供長達 12 個月* 的電池壽命。建議每 8 個月為 FindAll™ 鑰匙圈進行一次完整充電。*實際電池壽命可能會因使用情況而有所不同。

安全警告

1. 請勿將設備暴露於 -10°C (14°F) 以下或 35°C (95°F) 以上的溫度。
2. 請勿將設備暴露於明火或浸入水中，否則可能會損壞設備。
3. 在使用設備前，請務必檢查設備、電纜或其他配件是否有損壞。如有損壞，請勿使用。
4. 請勿嘗試拆解、修改或使用尖銳物品損壞設備，否則可能導致嚴重損壞並使保固失效。
5. 請勿將設備暴露於腐蝕性液體或高濕度環境，否則可能嚴重損壞設備並使保固失效。

重要資訊

1. 首次與 iPhone 或 iPad 配對後，相容於 iOS、iPadOS 與 macOS。
2. 相容於 Qi、Qi2 和 MagSafe 無線充電器。
3. FindAll™ 鑰匙圈不含磁鐵 - 無法吸附於無線充電器上。
4. 連接範圍：室內 10-20m，室外 20-50m。

支援

若要獲取快速指南、技術支援和常見問題解答，請掃描 QR 碼或訪問 www.satechi.net/support



开机 / 关机 / 重置



开机：按下一次 FindAll™ 钥匙扣的电源按钮以开机。您将听到确认声音，表示设备已开启。

关机：快速按两下电源按钮，然后第三次长按至少 5 秒钟。您将听到两声哔声，表示 FindAll™ 钥匙扣已关闭。（设备关机时，您无法查找或查看其位置。）

如果 FindAll™ 钥匙扣在 10 分钟内未配对，您将听到哔声，然后它将自动关机。请重新开机以继续配对。


恢复出厂设置：快速按 4 次电源按钮，然后第五次长按至少 3 秒钟。您将听到确认声音，表示出厂设置已完成。

配对

1. 确保您的 iPhone 已设置完成，并且 FindAll™ 钥匙扣已开机。
2. 打开 Apple Find My 应用程序。
3. 在“物品”标签中，点击“添加新物品”。
4. 点击“其他支持的物品”（您的 iPhone 将搜索 FindAll™ 钥匙扣）。
5. 当显示“Satechi FindAll™ Keychain”时，点击“连接”。
6. 按照屏幕上的步骤进行命名并将其注册到您的 Apple ID。
7. 确保 FindAll™ 钥匙扣出现在“物品”列表中。如果未显示，请移除该物品，并对 FindAll™ 钥匙扣进行出厂重置（请参阅上方“恢复出厂设置”），然后重新连接。

* 配对 FindAll™ 钥匙扣时，请勿退出 Apple Find My 应用。

充电



使用 MagSafe、Qi 或 Qi2 无线充电器为 FindAll™ 钥匙扣充电。

注意：不包含无线充电器。

LED指示灯

橙色 - 充电中

绿色 - 充电完成

电池

单次充电可提供长达 12 个月* 的电池续航时间。建议每 8 个月对 FindAll™ 钥匙扣进行一次完整充电。*实际电池续航时间可能因使用情况而有所不同。

安全警告

1. 请勿将设备暴露在 -10°C (14°F) 以下或 35°C (95°F) 以上的温度环境中。
2. 请勿将设备暴露于明火或浸入水中，否则可能会损坏设备。
3. 在使用设备前，请检查设备、数据线或其他配件是否损坏。如有损坏，请勿使用。
4. 请勿尝试拆卸、改装或使用尖锐物品损坏设备，否则可能导致严重损坏，并使保修失效。
5. 请勿将设备暴露于腐蚀性液体或高湿度环境，否则可能严重损坏设备，并使保修失效。

重要信息

1. 首次与 iPhone 或 iPad 配对后，兼容 iOS、iPadOS 和 macOS。
2. 兼容 Qi、Qi2 和 MagSafe 无线充电器。
3. FindAll™ 钥匙扣不含磁铁 - 无法吸附在无线充电器上。
4. 连接范围：室内 10-20m，室外 20-50m。

支持

若要获取快速指南、技术支持和常见问题解答，请扫描 QR 码或访问 www.satechi.net/support



تشغيل / إيقاف / إعادة ضبط



تشغيل: اضغط على زر الطاقة في ميدالية FindAll™ مرة واحدة لتشغيلها. ستسمع صوت تأكيد، مما يشير إلى أنها قيد التشغيل.

إيقاف التشغيل: اضغط على زر التشغيل مرتين سريعًا، ثم اضغط مطولًا في المرة الثالثة لمدة لا تقل عن 5 ثوانٍ. ستسمع صوتين، مما يشير إلى أن ميدالية FindAll™ قد تم إيقاف تشغيلها. (عند إيقاف تشغيل الجهاز، لا يمكنك العثور على موقعه أو عرضه).

إذا لم يتم إقران ميدالية FindAll™ خلال ١٠ دقائق، فستصدر صوت تنبيه وستغلق تلقائيًا. أعد تشغيلها للمتابعة في عملية الإقران.

إعادة ضبط المصنع: اضغط على زر التشغيل ٤ مرات سريعًا، ثم اضغط مطولًا في المرة الخامسة لمدة لا تقل عن ٣ ثوانٍ. ستسمع صوت تأكيد يشير إلى اكتمال إعادة ضبط المصنع.

الإقران

١. تأكد من إعداد جهاز iPhone الخاص بك وأن ميدالية FindAll™ قيد التشغيل.
 ٢. افتح تطبيق Apple Find My.
 ٣. في علامة تبويب "العناصر"، اضغط على "إضافة عنصر جديد".
 ٤. اضغط على "عنصر مدموم آخر" (سيقوم iPhone بالبحث عن ميدالية FindAll™ الخاصة بك).
 ٥. بمجرد اكتشاف "Satechi FindAll™ Keychain"، اضغط على "اتصال".
 ٦. تأكد من ظهور ميدالية FindAll™ في قسم "العناصر". إذا لم تكن موجودة، فقم بإزالة العنصر وأعد ضبط المصنع لميدالية FindAll™ (راجع "إعادة ضبط المصنع" أعلاه)، ثم أعد توصيلها.
- * لا تغادر تطبيق Apple Find My أثناء إقران ميدالية FindAll™.


قم بشحن ميدالية FindAll™ باستخدام شاحن لاسلكي MagSafe أو Qi أو Qi2. **ملاحظة:** الشاحن اللاسلكي غير مشمول.

مؤشرات LED

اللون البرتقالي - قيد الشحن
اللون الأخضر - مشحون بالكامل

البطارية

يصل عمر البطارية إلى ١٢ شهرًا* بشحنة واحدة. يوصى بشحن ميدالية FindAll™ بالكامل كل ٨ أشهر.* قد يختلف عمر البطارية حسب استخدام الجهاز.



تحذيرات السلامة

١. لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة أقل من -١٠°C (١٤°F) أو أعلى من ٣٥°C (٩٥°F).
٢. لا تعرض الجهاز للهب المكشوف أو تغمره في الماء، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
٣. تحقق دائمًا من عدم تلف الجهاز أو الكابلات أو الملحقات الأخرى قبل الاستخدام. إذا كان هناك تلف، فلا تستخدم الجهاز.
٤. لا تحاول تفكيك الجهاز أو تعديله أو استخدام أشياء حادة لإتلافه، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار جسيمة ويلغي الضمان.
٥. لا تعرض الجهاز للسوائل المسببة للتآكل أو الرطوبة العالية، حيث قد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة للجهاز ويلغي الضمان.

مهم

١. متوافق مع iOS و iPadOS و macOS بعد الاقتران الأولي مع iPhone أو iPad.
٢. متوافق مع شواحن Qi و Qi2 و MagSafe اللاسلكية..
٣. ميدالية FindAll™ لا تحتوي على مغناطيس - لن تلتصق بأجهزة الشحن اللاسلكية.
٤. نطاق الاتصال: ١٠-٢٠ مترًا في الداخل، ٢٠-٥٠ مترًا في الخارج.

الدعم



للوصول إلى الدليل السريع والدعم الفني والأسئلة الشائعة، امسح رمز QR ضوئيًا أو انتقل إلى www.satechi.net/support

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting <https://satechi.net/support/doc>



WEEE Information

According to the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established for your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

SKU: ST-LKCFK | ST-LKCFW | ST-LKCFR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**LIFE
MADE
EASY**



Works with

Apple Find My

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE? | ¿NECESITA AYUDA? | BENÖTIGEN SIE HILFE? | HAI BISOGNO DI AIUTO? | YARDIMA MI IHTIYACINIZ VAR? | POTRZEBUJĘ POMOCY? | PRECISA DE AJUDA? | НУЖНА ПОМОЩЬ? | 助けが必要ですか? | 도움이 필요하십니까? | 需要幫助? | 需要帮助? | تحتاج مساعدة?

Manufacturer:

7365 Mission Gorge Rd. Ste. G, San Diego, CA 92120, USA
+1 858 268 1800 | support@satechi.com | www.satechi.net

EU Authorized Representative:

Chemical Inspection and Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre, Dublin, Ireland, D02 HW77 +353 1 477 3710

UK Representative:

Chemical Inspection and Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House, London Wall, London, EC2M 5SQ +44 20 3289 6395