


FINDALL™ SLEUTELHANGER

SKU: ST-LKCFK / ST-LKCFW / ST-LKCFR



Laad de sleutelhanger op met een draadloze oplader (niet inbegrepen). Het statuslampje is oranje tijdens het opladen en groen wanneer volledig opgeladen. Het wordt aanbevolen om elke 8 maanden op te laden. De batterij gaat tot 12 maanden mee op één enkele lading (kan variëren afhankelijk van gebruik).




Druk één keer op de aan/uit-knop om de sleutelhanger in te schakelen. Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat hij is ingeschakeld.

Als er binnen 10 minuten geen koppeling plaatsvindt, klinkt er een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch uit.




Om de sleutelhanger uit te schakelen, druk je snel twee keer op de aan/uit-knop en houd je de knop de derde keer ten minste 5 tot 7 seconden ingedrukt. Je hoort twee pieptonen die aangeven dat de FindAll™ sleutelhanger is uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kun je de locatie niet volgen.



Om de sleutelhanger te koppelen, open je de Zoek mijn-app, tik je op 'Voeg item toe' onder Items en kies je 'Overig ondersteund item'. Zodra "Satechi FindAll™ Keychain" wordt gedetecteerd, tik je op 'Verbind'.

Verlaat de app niet tijdens het koppelen van het apparaat.



Om de sleutelhanger te verwijderen, open je de Zoek mijn-app, tik je op de sleutelhanger onder Items, tik je op 'Verwijder item', tik je op 'Verwijder' en bevestig je de verwijdering. Als koppelen met een nieuw apparaat niet lukt, moet een fabrieksreset worden uitgevoerd.



Om de sleutelhanger terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, druk je snel 4 keer op de aan/uit-knop en houd je hem daarna ten minste 3 seconden ingedrukt. Je hoort dan een pieptoon ter bevestiging dat de sleutelhanger is gereset.