


# ヴィーガンレザー製 FINDALL™ キーチェーン

SKU: ST-LKCFK / ST-LKCFW / ST-LKCFR



キーチェーンはワイヤレス充電器（別売）で充電してください。充電中はステータスライトがオレンジに点灯し、満充電になると緑に変わります。

8か月に1回の充電を推奨します。1回の充電で最大12か月間\*使用可能です（使用状況により異なる場合があります）。




キーチェーンの電源を入れるには、電源ボタンを1回押してください。ピープ音が鳴って、電源が入ったことを知らせます。

10分以内にペアリングされない場合は、ピープ音が鳴り、自動的に電源がオフになります。




キーチェーンの電源を切るには、電源ボタンを素早く2回押し、3回目は5~7秒間長押ししてください。ピープ音が2回鳴り、FindAll™ キーチェーンの電源がオフになったことを示します。

デバイスの電源がオフの状態では、位置情報の追跡はできません。



キーチェーンをペアリングするには、「探す」アプリを開き、「持ち物」セクションで「持ち物を追加」をタップし、「その他の対応アイテム」を選択します。「Satechi FindAll™ Keychain」が検出されたら、「接続」をタップしてください。

ペアリング中はアプリを閉じないでください。



キーチェーンを削除するには、「探す」アプリを開き、「持ち物」からキーチェーンを選択し、「アイテムを削除」→「削除」と進み、削除を確認してください。

新しいデバイスとペアリングできない場合は、初期化を行う必要があります。



キーチェーンを初期化するには、電源ボタンを素早く4回押し、その後少なくとも3秒間長押ししてください。ピープ音が鳴り、リセットが完了したことを確認できます。