


# LLAVERO FINDALL™

SKU: ST-LKCFK / ST-LKCFW / ST-LKCFR




1 Carga el llavero con un cargador inalámbrico (no incluido). La luz de estado se mostrará en naranja mientras se carga y en verde cuando esté completamente cargado. Se recomienda cargarlo una vez cada 8 meses. La batería puede durar hasta 12 meses con una sola carga (puede variar según el uso).\*



2 Para encender el llavero, presiona el botón de encendido una vez. Emitirá un pitido para indicar que está encendido. Si no se empareja en 10 minutos, emitirá un pitido y se apagará automáticamente.




3 Para apagar el llavero, presiona rápidamente el botón de encendido 2 veces y luego mantenlo presionado una tercera vez durante al menos 5 a 7 segundos. Escucharás dos pitidos que indican que el llavero FindAll™ está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, no se puede rastrear su ubicación.



4 Para emparejar el llavero, abre la app "Buscar", pulsa en "Añadir objeto" en la sección de Objetos, y selecciona "Otro objeto compatible". Una vez que se detecte "Satechi FindAll™ Keychain", pulsa en "Conectar".

No cierres la app mientras emparejas el dispositivo.



5 Para eliminar el llavero, abre la app "Buscar", pulsa sobre el llavero en la sección de Objetos, selecciona "Eliminar objeto", pulsa "Eliminar" y confirma la eliminación. Si no puedes emparejarlo con un nuevo dispositivo, deberás restablecerlo a valores de fábrica.



6 Para restablecer el llavero a los valores de fábrica, presiona rápidamente el botón de encendido 4 veces y luego mantenlo presionado durante al menos 3 segundos. Escucharás un pitido que confirma que el llavero se ha restablecido.