



# ÉTIQUETTE DE BAGAGE FINDALL™


SKU: ST-LFALTK / ST-LFALTW / ST-LFALTR




Chargez l'étiquette de bagage avec un chargeur sans fil (non inclus). Le voyant sera orange pendant la charge et vert une fois la charge terminée. Il est recommandé de la recharger tous les 6 mois. L'autonomie de la batterie peut aller jusqu'à 8 mois avec une seule charge (peut varier selon l'utilisation).



Pour allumer l'étiquette de bagage, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Un bip confirmera l'allumage. Si aucun jumelage n'est effectué dans les 10 minutes, un bip retentira et l'appareil s'éteindra automatiquement.




Pour éteindre l'étiquette de bagage, appuyez rapidement deux fois sur le bouton d'alimentation, puis une troisième fois en maintenant la pression pendant 5 à 7 secondes. Deux bips indiqueront que votre étiquette FindAll™ est éteinte. Lorsque l'appareil est éteint, il n'est pas possible de suivre sa localisation.




Pour jumeler l'étiquette de bagage, ouvrez l'application Localiser, touchez Ajouter un objet dans la section Objets, puis touchez Autre objet compatible. Une fois « Satechi FindAll™ Luggage Tag » détectée, touchez Connecter.

Ne quittez pas l'application pendant le jumelage de l'appareil.



Pour supprimer l'étiquette de bagage, ouvrez l'application Localiser, touchez l'étiquette dans la section Objets, touchez Supprimer l'objet, puis Supprimer, et confirmez la suppression. Si le jumelage avec un nouvel appareil échoue, une réinitialisation d'usine est nécessaire.



Pour réinitialiser l'étiquette de bagage aux paramètres d'usine, appuyez rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation, puis maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. Un bip confirmera que l'étiquette a été réinitialisée.