


ZAWIESZKA BAGAŻOWA FINDALL™

SKU: ST-LFALTK / ST-LFALTW / ST-LFALTR



Naładuj zawieszki bagażowe za pomocą ładowarki bezprzewodowej (niedołączona). Podczas ładowania wskaźnik świeci się pomarańczowo, a po pełnym naładowaniu na zielono. Zaleca się ładowanie co 6 miesięcy. Czas pracy baterii wynosi do 8 miesięcy na jednym ładowaniu (może się różnić w zależności od użytkownika).*




Aby włączyć zawieszki bagażowe, naciśnij raz przycisk zasilania. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić włączenie. Jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut, zawieszka wyda sygnał dźwiękowy i automatycznie się wyłączy.




Aby wyłączyć zawieszki bagażowe, szybko naciśnij przycisk zasilania 2 razy, a następnie przytrzymaj za trzecim razem przez co najmniej 5-7 sekund. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, które potwierdzą wyłączenie zawieszki FindAll™.

Gdy urządzenie jest wyłączone, nie można śledzić jego lokalizacji.



Aby sparować zawieszki, otwórz aplikację „Lokalizator”, stuknij „Dodaj przedmiot” w sekcji „Przedmioty”, a następnie wybierz „Inny obsługiwany przedmiot”. Gdy pojawi się „Satechi FindAll™ Luggage Tag”, stuknij „Połącz”.

Nie opuszczaj aplikacji podczas parowania urządzenia.



Aby usunąć zawieszki bagażowe, otwórz aplikację „Lokalizator”, wybierz zawieszki z listy przedmiotów, stuknij „Usuń przedmiot”, potem „Usuń” i potwierdź usunięcie. Jeśli nie można sparować z nowym urządzeniem, należy wykonać reset fabryczny.



Aby przywrócić ustawienia fabryczne zawieszki bagażowej, szybko naciśnij przycisk zasilania 4 razy, a następnie przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający reset.