


S A T E C H I


OHUT EX1 LANGATON NÄPPÄIMISTÖ



KÄYTTÖOHJE

SUOMI

TOIMINNOT

















1. Media- / Toimintonäppäimet
2. 2,4 GHz Vastaanottimen Näppäin LED-merkkivalolla
3. Bluetooth-laitteen Näppäimet LED-ilmaisimella
4. Caps Lock LED-ilmaisin
5. WIN Muokkausnäppäimet (vaihda WIN-tilaan)
6. MAC Muokkausnäppäimet (vaihda MAC-tilaan)
7. MAC / WIN-kytkin
8. PÄÄLLE / POIS-kytkin
9. Virta- / Lataus-LED
10. USB-C Latausliitin
11. 2,4 GHz Vastaanotin USB-C
12. Paristokansi Ruuvilla

PIKAVALINTATOIMINTOJEN TAULUKKO

Näppäinten toiminnot perustuvat MAC/WIN-kytkimellä valittuun käyttöjärjestelmään. Aktivoi näppäinten F1 - F12 toiminnot painamalla Fn + Esc.

MAC

WINDOWS

| | MAC | WINDOWS |
|--|--|---------------|
|  F1 | Vähennä näytön kirkkautta | |
|  F2 | Lisää näytön kirkkautta | |
|  F3 | Mission Center | Tehtävänäkymä |
|  F4 | Haku | |
|  F5 | Puheentunnistus | |
|  F6 | Näyttökuva | |
|  F7 | Edellinen kappale | |
|  F8 | Toista / Tauko | |
|  F9 | Seuraava kappale | |
|  F10 | Mykistä | |
|  F11 | Äänenvoimakkuuden vähennys | |
|  F12 | Äänenvoimakkuuden lisäys | |
|  del | Del (poistaa oikealle) / Fn + Näytön lukitus | |
|  esc | Paina kerran Esc / Fn + lukitse Fn-näppäimet | |

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE / POIS

Käännä laitteen yläosan kytkin "on"-asentoon. Vihreä virta-LED palaa noin 3 sekunnin ajan.

LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN



1. Paina ja pidä Fn-näppäintä sekä yhtä kolmesta Bluetooth-näppäimestä tai 2,4 GHz vastaanottimen näppäintä 3 sekunnin ajan laitteen liittämiseksi. Valkoisen LED-valon tulisi alkaa vilkkua.

2. Etsi isäntälaitteesta "EX1 Keyboard" Bluetooth-asetuksista ja valitse "Yhdistä". Valkoinen LED lakkaa vilkkumasta, mikä tarkoittaa, että yhdistäminen onnistui. Toista prosessi yhdistääksesi jopa 3 Bluetooth-laitetta. Jos yhdistät 2,4 GHz vastaanottimeen, varmista että se on kytketty kunnolla isäntälaitteeseen ennen yhdistämisen aloittamista.

Huomio:

- 60 minuutin käyttämättömyyden jälkeen näppäimistö siirtyy lepotilaan. Herätä laite painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Vaihda Bluetooth 1:n, Bluetooth 2:n, Bluetooth 3:n ja 2,4 GHz vastaanottimen välillä painamalla Fn + Q, W, E tai R vaihtaaksesi laitetta.

LED-MERKKIVALOT

PÄÄLLE/POIS - palaa vihreänä 3 sekuntia ja sammuu.

Heikko akku - vilkkuu punaisena, kun akku on heikko.

Lataus - palaa punaisena latauksen aikana.

Täysin ladattu - palaa vihreänä ja pysyy päällä.

Caps Lock - Valkoinen LED palaa, kun Caps Lock on päällä.

LATAA NÄPPÄIMISTÖ

1. Kun akku on heikko, virran merkkivalo vilkkuu punaisena. Yhdistä näppäimistö tietokoneeseen tai USB-C seinälaturiin mukana toimitetulla USB-C latauskaapelilla.

2. Lataa näppäimistö 2–3 tuntia tai kunnes latauksen punainen LED vaihtuu vihreäksi.

Huomio: Näppäimistö on suunniteltu hyväksymään pieni teho, joten mikä tahansa 5W tai sitä suurempi seinälaturi on hyväksyttävä.

2,4 GHz USB-C-DONGLIN YHDISTÄMINEN

1. Irrota mukana toimitettu 2,4 GHz USB-C-vastaanotin näppäimistön takaa.

2. Kytke se laitteesi USB-C-porttiin.

3. EX1-näppäimistön pitäisi nyt olla yhteydessä 2,4 GHz vastaanottimeen.

Huomio: Jos näppäimistö ei yhdisty automaattisesti 2,4 GHz vastaanottimeen, voi olla tarpeen asettaa näppäimistö pariliitostilaan. Irrota ensin 2,4 GHz vastaanotin laitteesta. Pidä Fn-näppäintä

painettuna samalla kun painat 2,4 GHz donglen kuvaketta näppäimistöllä (sama näppäin kuin kirjain R) aloittaaksesi pariliitosprosessin. Aseta 2,4 GHz vastaanotin takaisin laitteeseen. Näin näppäimistö löytää donglen ja yhdistää siihen.

TURVAOHJEET

Varoitus: Tulipalo, sähköisku tai näppäimistön vaurioituminen voi tapahtua, jos seuraavia ohjeita ei noudateta.

- 1.** Pidä etäällä mikroaaltosäteilystä.
- 2.** Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
- 3.** Älä pudota tai taivuta tuotetta.
- 4.** Pidä etäällä öljystä, kemikaaleista tai orgaanisista liuottimista.