


S A T E C H I


# TYND LX KABLET MUS



**BRUGERVEJLEDNING**

**DANSK**

# FUNKTIONER



1. USB-C-stik med USB-C til USB-A adapter
2. Scrollhjul
3. Højreklikknop
4. Venstreklikknop
5. Optisk Sensor

## TILSLUT OG BRUG

Tilslut til USB-C- eller USB-A-port, og musen registreres af enheden.

