


S A T E C H I


TUNT LX TRÅDBUNDET MUS



BRUKSANVISNING

SVENSKA

FUNKTIONER



1. USB-C-kontakt med USB-C till USB-A-adapter
2. Rullhjul
3. Högerklickknapp
4. Vänsterklickknapp
5. Optisk Sensor

ANSLUT OCH ANVÄND

Anslut till USB-C- eller USB-A-port och musen kommer att upptäckas av enheten.

