


S A T E C H I


PAPAN KEKUNCI NIPIS LX BERWAYAR



MANUAL PENGGUNA

BAHASA MELAYU

FUNGSI



1. Penyambung USB-C dengan Penyesuai USB-C ke USB-A
2. Roda Skrol
3. Butang Klik Kanan
4. Butang Klik Kiri
5. Sensor Optik

SAMBUNG DAN GUNA

Sambungkan ke port USB-C atau USB-A dan tetikus akan dikesan oleh peranti.

