


S A T E C H I


ΛΕΠΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ LX



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



1. Συνδέσμος USB-C με αντάπτορα USB-C σε USB-A
2. Τροχός κύλισης
3. Δεξί Κλικ Κουμπί
4. Αριστερό Κλικ Κουμπί
5. Οπτικός Αισθητήρας

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Συνδέστε στη θύρα USB-C ή USB-A και το ποντίκι θα ανιχνευθεί από τη συσκευή.

