


S A T E C H I


OHUT LX JOHDOLLINEN HIIRI



KÄYTTÖOHJE

SUOMI

TOIMINNOT



1. USB-C-liitin USB-C - USB-A -adapterilla
2. Vieritysrulla
3. Oikean painikkeen näppäin
4. Vasemman painikkeen näppäin
5. Optinen anturi

YHDISTÄ JA KÄYTÄ

Kytke USB-C- tai USB-A-porttiin, ja hiiri tunnistetaan laitteessa.

