


FINDALL™ REISEPASSHÜLLE

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-PCW



Laden Sie die Reisepasshülle mit einem kabelloses Ladegerät (nicht enthalten) auf. Die Statusanzeige leuchtet orange beim Laden und grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Es wird empfohlen, die Hülle alle 3 Monate aufzuladen.




Um die Reisepasshülle einzuschalten, drücken Sie einmal die Einschalttaste. Ein Signalton bestätigt das Einschalten.

Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet sich automatisch aus.




Um die Reisepasshülle auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste zweimal kurz und beim dritten Mal mindestens 5 bis 7 Sekunden lang. Zwei Signaltöne zeigen an, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann seine Position nicht verfolgt werden.



Um die Reisepasshülle zu koppeln, öffnen Sie die „Wo ist?“ App, tippen Sie unter „Objekte“ auf „Objekt hinzufügen“ und dann auf „Anderes unterstütztes Objekt“. Sobald „Satechi Passport Cover“ erkannt wird, tippen Sie auf „Verbinden“.

Verlassen Sie die App während des Kopplungsvorgangs nicht.



Um die Reisepasshülle zu entfernen, öffnen Sie die „Wo ist?“ App, wählen Sie die Reisepasshülle unter „Objekte“ aus, tippen Sie auf „Objekt entfernen“, dann auf „Entfernen“ und bestätigen Sie die Entfernung. Wenn keine Verbindung zu einem neuen Gerät hergestellt werden kann, muss ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchgeführt werden.



Um die Reisepasshülle auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Einschalttaste viermal schnell und halten Sie sie anschließend mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Ein Bestätigungston zeigt an, dass der Reset abgeschlossen ist.