



ÉTUI À PASSEPORT FINDALL™

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-VPCW



Chargez l'étui à passeport avec un chargeur sans fil (non inclus). Le témoin lumineux sera orange pendant la charge et vert une fois la charge terminée.

Il est recommandé de le recharger tous les 3 mois.




Pour allumer l'étui à passeport, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Un bip confirmera l'allumage.


S'il n'est pas appairé dans les 10 minutes, un bip retentira et il s'éteindra automatiquement.



Pour éteindre l'étui à passeport, appuyez rapidement 2 fois sur le bouton d'alimentation, puis une 3e fois en maintenant appuyé pendant 5 à 7 secondes. Deux bips indiqueront que l'appareil est éteint. Lorsque l'appareil est éteint, il n'est pas possible de suivre sa position.




Pour appairer l'étui à passeport, ouvrez l'application Localiser, appuyez sur « Ajouter un objet » dans la section Objets, puis sur « Autre objet pris en charge ». Une fois que « Satechi Passport Cover » est détecté, appuyez sur « Connecter ». Ne quittez pas l'application pendant l'appairage.



Pour supprimer l'étui à passeport, ouvrez l'application Localiser, sélectionnez l'étui dans la section Objets, appuyez sur « Supprimer l'objet », puis sur « Supprimer » et confirmez la suppression.

Si vous ne parvenez pas à l'appairer avec un nouvel appareil, un rétablissement des paramètres d'usine est nécessaire.



Pour réinitialiser l'étui à passeport, appuyez rapidement 4 fois sur le bouton d'alimentation, puis maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. Un son de confirmation indiquera que la réinitialisation est terminée.