


CUSTODIA PER PASSAPORTO FINDALL™

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-PCW



1 Carica la custodia per passaporto con un caricatore wireless (non incluso). La spia di stato sarà arancione durante la carica e verde quando completamente carica.


Si consiglia di effettuare una ricarica ogni 3 mesi.




2 Per accendere la custodia per passaporto, premi una volta il pulsante di accensione. Emetterà un segnale acustico per indicare che è accesa. Se non viene effettuato l'abbinamento entro 10 minuti, verrà emesso un segnale acustico e il dispositivo si spegnerà automaticamente.



3 Per spegnere la custodia per passaporto, premi rapidamente il pulsante di accensione 2 volte, quindi tienilo premuto una terza volta per almeno 5-7 secondi. Sentirai due segnali acustici che indicano lo spegnimento del dispositivo. Quando il dispositivo è spento, non è possibile tracciarne la posizione.



4 Per abbinare la custodia per passaporto, apri l'app "Dov'è", tocca "Aggiungi oggetto" sotto la sezione Oggetti e poi tocca "Altro oggetto supportato". Quando viene rilevata la voce "Satechi Passport Cover", tocca "Connetti". Non uscire dall'app durante l'abbinamento del dispositivo.



5 Per rimuovere la custodia per passaporto, apri l'app "Dov'è", seleziona la custodia nella sezione Oggetti, tocca "Rimuovi oggetto", poi "Rimuovi" e conferma la rimozione. Se non è possibile abbinare il dispositivo a uno nuovo, è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica.



6 Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica della custodia per passaporto, premi rapidamente il pulsante di accensione 4 volte, poi tienilo premuto per almeno 3 secondi. Sentirai un suono di conferma che indica il completamento del ripristino.