


# FINDALL™ PASPOORTHOES

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-VPCW



Laad de paspoorthouder op met een draadloze oplader (niet inbegrepen). Het statuslampje is oranje tijdens het opladen en groen wanneer volledig opgeladen.


Het wordt aanbevolen om de hoes elke 3 maanden op te laden.




Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de paspoorthouder in te schakelen. Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat hij is ingeschakeld. Als er binnen 10 minuten geen koppeling plaatsvindt, klinkt er een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch uit.



Druk twee keer snel op de aan/uit-knop om de paspoorthouder uit te schakelen, en houd de knop een derde keer minstens 5 tot 7 seconden ingedrukt. Je hoort twee pieptonen die aangeven dat het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kun je de locatie niet volgen.



Open de 'Zoek mijn' app om de paspoorthouder te koppelen, tik op 'Voeg object toe' onder Objecten en tik op 'Ander ondersteund object'. Tik op 'Verbinden' zodra "Satechi Passport Cover" wordt gedetecteerd. Verlaat de app niet tijdens het koppelen van het apparaat.



Open de 'Zoek mijn' app om de paspoorthouder te verwijderen, tik op de paspoorthouder onder Objecten, tik op 'Verwijder object', tik op 'Verwijderen' en bevestig. Als koppelen met een nieuw apparaat niet lukt, moet een fabrieksreset worden uitgevoerd.



Druk vier keer snel op de aan/uit-knop om de paspoorthouder naar de fabrieksinstellingen te resetten en houd de knop daarna minstens 3 seconden ingedrukt. Je hoort een bevestigingsgeluid dat aangeeft dat de reset is voltooid.