


OKŁADKA NA PASZPORT FINDALL™

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-VPCW




Naładuj okładkę na paszport za pomocą ładowarki bezprzewodowej (nie dołączona). Podczas ładowania kontrolka będzie pomarańczowa, a po pełnym naładowaniu – zielona. Zaleca się ładowanie raz na 3 miesiące.




Aby włączyć okładkę na paszport, naciśnij raz przycisk zasilania. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić włączenie. Jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut, wyemituje sygnał dźwiękowy i automatycznie się wyłączy.



Aby wyłączyć okładkę na paszport, szybko naciśnij przycisk zasilania 2 razy, a następnie przytrzymaj go po raz trzeci przez co najmniej 5 do 7 sekund. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, które oznaczają, że urządzenie zostało wyłączone. Gdy urządzenie jest wyłączone, jego lokalizacja nie może być śledzona.



Aby sparować okładkę na paszport, otwórz aplikację „Znajdź”, stuknij „Dodaj przedmiot” w sekcji Przedmioty, a następnie wybierz „Inny obsługiwany przedmiot”. Gdy pojawi się „Satechi Passport Cover”, stuknij „Połącz”. Nie opuszczaj aplikacji podczas parowania urządzenia.



Aby usunąć okładkę na paszport, otwórz aplikację „Znajdź”, wybierz okładkę z listy przedmiotów, stuknij „Usuń przedmiot”, a następnie „Usuń” i potwierdź usunięcie. Jeśli nie można sparować z nowym urządzeniem, należy wykonać reset do ustawień fabrycznych.



Aby zresetować okładkę na paszport do ustawień fabrycznych, szybko naciśnij przycisk zasilania 4 razy, a następnie przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy. Usłyszysz dźwięk potwierdzający zakończenie resetu.