


FINDALL™ パスポートカバー

SKU: ST-VPCK / ST-VPCR / ST-VPCW



パスポートカバーはワイヤレス充電器（別売）で充電してください。充電中はステータスランプがオレンジに、充電完了時には緑に点灯します。

3ヶ月に1回の充電を推奨します。




パスポートカバーの電源を入れるには、電源ボタンを1回押してください。ピープ音が鳴って電源オンを知らせます。


10分以内にペアリングされない場合、ピープ音が鳴り、自動的に電源がオフになります。



パスポートカバーの電源を切るには、電源ボタンを素早く2回押し、3回目は5〜7秒以上長押しします。2回ピープ音が鳴り、電源がオフになったことを知らせます。電源がオフの状態では、位置情報を追跡できません。



パスポートカバーをペアリングするには、「探す」アプリを開き、「持ち物を追加」をタップし、「その他の対応アイテム」を選択してください。「Satechi Passport Cover」が検出されたら、「接続」をタップします。ペアリング中はアプリを閉じないでください。



パスポートカバーを削除するには、「探す」アプリを開き、「持ち物」からパスポートカバーを選び、「持ち物を削除」をタップし、「削除」を選択して確認してください。新しいデバイスとペアリングできない場合は、工場出荷時リセットを行う必要があります。



パスポートカバーを工場出荷時にリセットするには、電源ボタンを素早く4回押し、その後3秒以上長押しします。確認音が鳴ると、リセットが完了したことを示します。