



SLIM LX3 有線キーボード

SKU: ST-KULX3S-EN / ST-KULX3C-EN




キーボードの接続

- キーボードのUSB-Cコネクタをデバイスに接続してください。
- USB-Aデバイスの場合は、付属のUSB-CからUSB-Aへのアダプタを使用してください。
- 接続するとキーボードは自動的に電源が入ります。




プラグ & プレイ設定

- ペアリングやドライバーは不要です。
- 接続後すぐに使用できます。



オペレーティングシステムの選択


- OSスイッチを使用してデバイスのオペレーティングシステムを選択してください。
- これにより、ファンクションキーやショートカットが正しく割り当てられます。



ファンクションキーの使用

ファンクションキー列を使用して、以下のようなシステム操作を行えます：


- 1 - 画面の明るさ調整
- 2 - メディア再生（再生／一時停止、スキップ）
- 3 - 音量調整



有線接続モード

Slim LX3 有線キーボードは、USB有線接続でのみ動作します。


- 安定した途切れない接続を提供します
- Bluetoothのペアリングは不要です
- バッテリーや充電は不要です



スリープモード／電源

- 接続中はキーボードは常にアクティブです。
- スリープモードや電源スイッチは不要です。
- 電源を切るには、USBケーブルを抜いてください

仕様



対応機種

USB-Cポートを備えたデバイスが必要です。

対応：

- macOS
- Windows
- ChromeOS
- iPadOS

お手入れと使用方法

- 液体や極端な温度への曝露を避けてください。
- 柔らかく乾いた布で清掃してください。
- キーやケーブルに過度な力を加えないでください。