


S A T E C H I


BỘ CHIA USB-C SNAP



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


TIẾNG VIỆT

CHỨC NĂNG



1. Hai đầu nối USB-C (Máy chủ)
2. Cổng USB-C PD (tối đa 45W)
3. Đèn báo LED
4. Cổng HDMI (lên đến 4K/60Hz)
5. Cổng dữ liệu USB-A (lên đến 5Gbps)
6. Đầu đọc thẻ microSD (lên đến 104MB/s) (UHS-I)
7. Đầu đọc thẻ SD (lên đến 104MB/s) (UHS-I)
8. Cổng dữ liệu USB-C (lên đến 5Gbps)

KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG



1. Kết nối với máy tính xách tay.
2. Kết nối các thiết bị.

ĐÈN BẢO NGUỒN

- Bật nguồn: Đèn LED màu trắng sáng
- Tắt nguồn: Đèn LED tắt

QUAN TRỌNG

- Cổng USB-C không hỗ trợ xuất hình ảnh.
- Lắp thẻ microSD với các chân tiếp xúc hướng xuống dưới. Lắp thẻ SD tiêu chuẩn theo chiều thông thường.
- Không tương thích với Apple USB SuperDrive hoặc đầu đọc CD.
- Tránh tiếp xúc với nước, chất lỏng và độ ẩm.

CẦN TRỢ GIÚP?

Nhà sản xuất:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Đại diện được ủy quyền tại EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Đại diện tại Vương quốc Anh:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395