


S A T E C H I


MOUSE WIRELESS SUBȚIRE EX



MANUAL DE UTILIZARE

ROMÂNĂ

FUNCȚII




1. Port USB-C pentru încărcare

2. Buton stânga

3. Buton dreapta

4. Rotiță de derulare

5. Indicator LED




6. Comutator PORNIT/OPRIT

7. Indicator LED de asociere

8. Buton de asociere


9. Compartiment pentru baterie

10. Receptor USB-C 2,4 GHz




11. Capac

PORNIRE / OPRIRE



ÎNCĂRCARE





INDICATOARE LED

LED albastru:
Stare încărcare

LED roșu: Nivel
scăzut al bateriei

LED verde:
Complet încărcat



LED alb: Mod
de asociere

ASOCIERE

macOS Bluetooth

1. Deschideți Configurări > Bluetooth și dispozitive > Adăugați un dispozitiv > Bluetooth. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitiv.
2. Porniți mouse-ul EX. (Se recomandă încărcarea completă a mouse-ului înainte de prima asociere.)
3. Țineți apăsat butonul de asociere timp de 3–5 secunde sau până când LED-ul alb începe să clipească.
4. Selectați „EX Mouse” din lista dispozitivelor disponibile.
5. După asocierea cu succes, pentru mouse-ul EX va fi afișată starea „Conectat”.
6. Repetați procedura pentru a adăuga până la 2 dispozitive Bluetooth.

Windows 11 și Windows 10

1. Deschideți Configurări > Bluetooth și dispozitive > Adăugați un dispozitiv > Bluetooth. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitiv.
2. Porniți mouse-ul EX. (Se recomandă încărcarea completă a mouse-ului înainte de prima asociere.)
3. Țineți apăsat butonul de asociere timp de 3–5 secunde sau până când LED-ul alb începe să clipească.
4. Selectați „EX Mouse”. După selectarea mouse-ului din listă, faceți clic pe „Înainte”.
5. În timpul procesului de asociere va fi afișată o bară de progres, care va dispărea automat după finalizarea asocierii.

Receptor 2,4 GHz

1. Scoateți receptorul USB-C de 2,4 GHz inclus din compartimentul din interiorul mouse-ului EX.
2. Conectați-l la portul USB-C al dispozitivului. Mouse-ul EX se va conecta automat prin receptorul de 2,4 GHz.

Notă: Dacă mouse-ul nu se conectează automat la receptorul de 2,4 GHz, poate fi necesar să îl treceți în modul de asociere.

1. Scoateți receptorul de 2,4 GHz din dispozitiv.
2. Țineți apăsat butonul din dreapta al mouse-ului și rotița de derulare în timp ce porniți mouse-ul.
3. Reintroduceți receptorul de 2,4 GHz în dispozitiv. Mouse-ul va detecta receptorul de 2,4 GHz și se va conecta automat la acesta.

IMPORTANT

- Mouse-ul wireless subțire EX acceptă sincronizarea cu mai multe dispozitive prin intermediul tastaturilor din seria EX utilizând receptorul de 2,4 GHz inclus.
- Mouse-ul EX nu poate fi utilizat în modul cu fir. Acesta rămâne complet funcțional în timpul încărcării.
- Afișarea procentului de încărcare a bateriei în macOS nu este acceptată. Verificați nivelul bateriei utilizând indicatorul LED.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Producător:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Reprezentant autorizat pentru UE:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Reprezentant pentru Regatul Unit:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395