


S A T E C H I


TENKÁ BEZDRÁTOVÁ MYŠ EX



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ČEŠTINA

FUNKCE




1. Nabíjecí port USB-C

2. Levé tlačítko myši

3. Pravé tlačítko myši

4. Rolovací kolečko

5. LED indikátor




6. Přepínač ZAP/VYP

7. LED indikátor párování

8. Tlačítko párování


9. Příhrádka na baterii

10. USB-C přijímač 2,4 GHz




11. Kryt přístupu

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ



NABÍJENÍ





Nabíjecí kabel USB-C je součástí balení.

LED INDIKÁTORY

Modrá LED:
Stav nabíjení

Červená LED:
Slabá baterie

Zelená LED:
Plně nabitá



Bílá LED:
Režim párování

PÁROVÁNÍ

macOS Bluetooth

1. Otevřít Nastavení > Bluetooth a zařízení > Přidat zařízení > Bluetooth. Ověřit, že je v zařízení povolena funkce Bluetooth.
2. Zapnout myš EX. (Před prvním párováním se doporučuje myš plně nabít.)
3. Podržet tlačítko párování po dobu 3–5 sekund nebo do okamžiku, kdy začne blikat bílá LED.
4. Ze seznamu dostupných zařízení vybrat „EX Mouse“.
5. Po úspěšném spárování se u myši EX zobrazí stav Připojeno.
6. Opakováním postupu přidat až 2 zařízení Bluetooth.

Windows 11 a Windows 10

1. Otevřít Nastavení > Bluetooth a zařízení > Přidat zařízení > Bluetooth. Ověřit, že je v zařízení povolena funkce Bluetooth.
2. Zapnout myš EX. (Před prvním párováním se doporučuje myš plně nabít.)
3. Podržet tlačítko párování po dobu 3–5 sekund nebo do okamžiku, kdy začne blikat bílá LED.
4. Vybrat „EX Mouse“. Po výběru myši ze seznamu kliknout na „Další“.
5. Během párování se zobrazí ukazatel průběhu, který po dokončení párování automaticky zmizí.

Přijímač 2,4 GHz

1. Vyjmout přiložený přijímač USB-C 2,4 GHz z přihrádky uvnitř myši EX.
2. Připojit jej k portu USB-C zařízení. Myš EX se automaticky připojí prostřednictvím přijímače 2,4 GHz.

Poznámka: Pokud se myš k přijímači 2,4 GHz nepřipojí automaticky, může být nutné přepnout myš do režimu párování.

1. Odpojit přijímač 2,4 GHz od zařízení.
2. Podržet pravé tlačítko myši a rolovací kolečko a současně zapnout myš.
3. Připojit přijímač 2,4 GHz zpět k zařízení. Myš následně vyhledá přijímač 2,4 GHz a připojí se k němu.

DŮLEŽITÉ

- Bezdrátová myš Slim EX podporuje synchronizaci s více zařízeními prostřednictvím klávesnic řady EX při použití přiloženého přijímače 2,4 GHz.
- Myš EX nelze používat v kabelovém režimu. Během nabíjení však zůstává plně funkční.
- Zobrazení procenta nabití baterie v systému macOS není podporováno. Stav baterie kontrolovat pomocí LED indikátoru.

POTŘEBUJETE POMOC?

Výrobce:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Autorizovaný zástupce pro EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Zástupce pro Spojené království:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395