


S A T E C H I


TANAK BEŽIČNI MIŠ EX



KORISNIČKO UPUTSTVO

SRPSKI

FUNKCIJE




1. USB-C priključak za punjenje

2. Levo dugme miša

3. Desno dugme miša

4. Točkić za pomeranje

5. LED indikator




6. Prekidač UKLJ./ISKLJ.

7. LED indikator uparivanja

8. Dugme za uparivanje


9. Odeljak za bateriju

10. USB-C prijemnik od 2,4 GHz




11. Poklopac


UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE



PUNJENJE



LED INDIKATORI



UPARIVANJE

macOS Bluetooth

1. Otvoriti Podešavanja > Bluetooth i uređaji > Dodaj uređaj > Bluetooth. Proveriti da li je Bluetooth omogućen na uređaju.
2. Uključiti EX miš. (Pre prvog uparivanja preporučuje se potpuno napuniti miš.)
3. Držati pritisnuto dugme za uparivanje 3–5 sekundi ili dok beli LED indikator ne počne da treperi.
4. Izabrati „EX Mouse“ sa liste dostupnih uređaja.
5. Nakon uspešnog uparivanja za EX miš biće prikazan status Povezano.
6. Ponoviti postupak za dodavanje najviše 2 Bluetooth uređaja.

Windows 11 i Windows 10

1. Otvoriti Podešavanja > Bluetooth i uređaji > Dodaj uređaj > Bluetooth. Proveriti da li je Bluetooth omogućen na uređaju.
2. Uključiti EX miš. (Pre prvog uparivanja preporučuje se potpuno napuniti miš.)
3. Držati pritisnuto dugme za uparivanje 3–5 sekundi ili dok beli LED indikator ne počne da treperi.
4. Izabrati „EX Mouse“. Nakon izbora miša sa liste kliknuti na „Dalje“.
5. Tokom postupka uparivanja biće prikazana traka napretka koja će automatski nestati nakon završetka uparivanja.

Prijemnik od 2,4 GHz

1. Izvaditi priloženi USB-C prijemnik od 2,4 GHz iz odeljka unutar EX miša.
2. Povezati ga sa USB-C priključkom na uređaju. EX miš će se automatski povezati putem prijemnika od 2,4 GHz.

Napomena: Ako se miš ne poveže automatski sa prijemnikom od 2,4 GHz, možda će biti potrebno prebaciti miš u režim uparivanja.

1. Izvaditi prijemnik od 2,4 GHz iz uređaja.
2. Držati pritisnute desno dugme miša i točkić za pomeranje dok istovremeno uključujete miš.
3. Ponovo povezati prijemnik od 2,4 GHz sa uređajem. Miš će pronaći prijemnik od 2,4 GHz i automatski se povezati sa njim.

VAŽNO

- Tanak bežični miš EX podržava sinhronizaciju sa više uređaja putem tastatura serije EX korišćenjem priloženog prijemnika od 2,4 GHz.
- EX miš nije moguće koristiti u žičanom režimu rada. Tokom punjenja ostaje potpuno funkcionalan.
- Prikaz procenta napunjenosti baterije u sistemu macOS nije podržan. Nivo baterije proveriti pomoću LED indikatora.

POTREBNA VAM JE POMOĆ?

Proizvođač:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Ovlašćeni predstavnik za EU:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Predstavnik za Ujedinjeno Kraljevstvo:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395