


S A T E C H I


ТЪНКА БЕЗЖИЧНА МИШКА EX



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЪЛГАРСКИ

ФУНКЦИИ




1. USB-C порт за зареждане

2. Ляв бутон на мишката

3. Десен бутон на мишката

4. Скрол колело

5. LED индикатор




6. Превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.

7. LED индикатор за сдвояване

8. Бутон за сдвояване


9. Отделение за батерията

10. USB-C приемник 2,4 GHz




11. Капак


ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ



ЗАРЕЖДАНЕ



LED ИНДИКАТОРИ



СДВОЯВАНЕ

macOS Bluetooth

1. Отворете Настройки > Bluetooth и устройства > Добавяне на устройство > Bluetooth. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството.
2. Включете мишката EX. (Препоръчително е мишката да бъде напълно заредена преди първоначалното сдвояване.)
3. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване за 3–5 секунди или докато белият LED индикатор започне да мига.
4. Изберете „EX Mouse“ от списъка с наличните устройства.
5. След успешно сдвояване за мишката EX ще бъде показано състояние „Свързано“.
6. Повторете процедурата, за да добавите до 2 Bluetooth устройства.

Windows 11 и Windows 10

1. Отворете Настройки > Bluetooth и устройства > Добавяне на устройство > Bluetooth. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството.
2. Включете мишката EX. (Препоръчително е мишката да бъде напълно заредена преди първоначалното сдвояване.)
3. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване за 3–5 секунди или докато белият LED индикатор започне да мига.
4. Изберете „EX Mouse“. След като изберете мишката от списъка, щракнете върху „Напред“.
5. По време на процеса на сдвояване ще се покаже лента за напредъка, която ще изчезне автоматично след завършване на сдвояването.

Приемник 2,4 GHz

1. Извадете включения USB-C приемник 2,4 GHz от отделението във вътрешността на мишката EX.
2. Свържете го към USB-C порта на устройството. Мишката EX ще се свърже автоматично чрез приемника 2,4 GHz.

Забележка: Ако мишката не се свърже автоматично с приемника 2,4 GHz, може да се наложи да поставите мишката в режим на сдвояване.

1. Извадете приемника 2,4 GHz от устройството.
2. Натиснете и задръжте десния бутон на мишката и скрол колелото, като едновременно с това включите мишката.
3. Поставете отново приемника 2,4 GHz в устройството. Мишката ще открие приемника 2,4 GHz и ще се свърже автоматично с него.

ВАЖНО

- Тънката безжична мишка EX поддържа синхронизиране с няколко устройства чрез клавиатурите от серия EX с помощта на включения приемник 2,4 GHz.
- Мишката EX не може да се използва в кабелен режим. Тя остава напълно функционална по време на зареждане.
- Показването на процента на заряда на батерията в macOS не се поддържа. Проверявайте нивото на батерията чрез LED индикатора.

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?

Производител:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

Оторизиран представител за ЕС:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW77, Ireland
+353 1 477 3710

Представител за Обединеното кралство:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395