



USB-C Snap Hub

SKU: ST-HUSNY / ST-HUSNP / ST-HUSNB / ST-HUSNS


1



Verbinden Sie den Snap Hub mit Ihrem Laptop

- Richten Sie die beiden USB-C-Stecker an zwei nebeneinanderliegenden USB-C-Anschlüssen Ihres Laptops aus.
- Drücken Sie den Hub fest an, bis er sicher am Laptop einrastet.
- Die weiße LED-Anzeige leuchtet auf und bestätigt, dass der Hub verbunden und mit Strom versorgt wird.

2




BIS ZU
45 W

Laden Sie Ihren Laptop über USB-C PD (bis zu 45 W)

- Schließen Sie ein USB-C-Ladekabel an den USB-C-PD-Anschluss an, um Ihren Laptop während der Nutzung des Hubs aufzuladen.
- Unterstützt eine Eingangsleistung von bis zu 45 W.
- Der USB-C-PD-Anschluss unterstützt keine Datenübertragung und keine Videoausgabe.
- Nicht kompatibel mit CD-/DVD-Laufwerken oder dem Apple USB SuperDrive.

3




BIS ZU
4K/60 Hz

Schließen Sie ein externes Display über HDMI an (bis zu 4K/60 Hz)

- Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Hubs über ein HDMI-Kabel mit einem 4K-fähigen HDMI-Display.
- Unterstützt Videoausgabe mit bis zu 4K bei 60 Hz.
- Unterstützt nur direkte HDMI-Verbindungen.


4



USB-A-Gerät anschließen (bis zu 5 Gbit/s)

- Schließen Sie ein USB-A-Gerät an den USB-A-Datenanschluss an, um Daten mit bis zu 5 Gbit/s zu übertragen.
- Nicht kompatibel mit Apple USB SuperDrive, CD-Lesegeräten oder DVD-Laufwerken.

5



microSD- oder SD-Karten einsetzen

- microSD-Karte: Mit den Kontakten nach unten und dem Etikett nach oben einsetzen.
- SD-Karte: Mit den Kontakten nach oben und dem Etikett nach unten einsetzen.
- Beide Steckplätze unterstützen UHS-I-Geschwindigkeiten von bis zu 104 MB/s.

6




USB-C-Gerät anschließen (bis zu 5 Gbit/s)

- Schließen Sie ein USB-C-Gerät an den USB-C-Datenanschluss an, um Daten mit bis zu 5 Gbit/s zu übertragen.
- Dieser Anschluss unterstützt weder Videoausgabe noch das Laden von Geräten.

Wichtige Hinweise

- Die USB-C-Anschlüsse (PD und Daten) unterstützen keine Videoausgabe.
- Nicht kompatibel mit Apple USB SuperDrive, CD-Lesegeräten oder DVD-Laufwerken.
- Setzen Sie microSD-Karten mit den Kontakten nach unten und SD-Karten mit den Kontakten nach oben ein. Ein falsches Einsetzen kann den Kartensteckplatz beschädigen.
- Erfordert zwei nebeneinanderliegende USB-C-Anschlüsse auf derselben Seite des Host-Geräts.
- Vor Wasser, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit schützen.

Technische Daten



Zertifizierungen & Sicherheit

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

