



USB-C Snap Hub

SKU: ST-HUSNY / ST-HUSNP / ST-HUSNB / ST-HUSNS


1



Collega lo Snap Hub al tuo laptop

- Allinea i due connettori USB-C con due porte USB-C adiacenti del tuo laptop.
- Premi saldamente l'hub fino a quando non si aggancia saldamente al laptop.
- L'indicatore LED bianco si accenderà, confermando che l'hub è collegato e alimentato.

2




FINO A
45 W

Carica il tuo laptop tramite USB-C PD (fino a 45 W)

- Collega un cavo di ricarica USB-C alla porta USB-C PD per caricare il laptop mentre utilizzi l'hub.
- Supporta un ingresso fino a 45 W.
- La porta USB-C PD non supporta il trasferimento dati né l'uscita video.
- Non compatibile con unità CD/DVD o con Apple USB SuperDrive.

3




FINO A
4K/60 Hz

Collega un display esterno tramite HDMI (fino a 4K/60 Hz)


- Collega un cavo HDMI dalla porta HDMI dell'hub a un display compatibile con HDMI 4K.
- Supporta un'uscita video fino a 4K a 60 Hz.
- Supporta esclusivamente connessioni HDMI dirette.

4

**Collega un dispositivo USB-A (fino a 5 Gbps)**

- Collega una periferica USB-A alla porta dati USB-A per trasferimenti dati fino a 5 Gbps.
- Non compatibile con Apple USB SuperDrive, lettori CD o unità DVD.

5

**Inserisci schede microSD o SD**

- Scheda microSD: inseriscila con i contatti rivolti verso il basso e l'etichetta rivolta verso l'alto.
- Scheda SD: inseriscila con i contatti rivolti verso l'alto e l'etichetta rivolta verso il basso.
- Entrambi gli slot supportano velocità UHS-I fino a 104 MB/s.

6


**Collega un dispositivo USB-C (fino a 5 Gbps)**

- Collega un dispositivo USB-C alla porta dati USB-C per trasferimenti dati ad alta velocità fino a 5 Gbps.
- Questa porta non supporta l'uscita video né la ricarica.

Note importanti

- Le porte USB-C (PD e dati) non supportano l'uscita video.
- Non compatibile con Apple USB SuperDrive, lettori CD o unità DVD.
- Inserisci le schede microSD con i contatti rivolti verso il basso e le schede SD con i contatti rivolti verso l'alto. Un inserimento non corretto potrebbe danneggiare lo slot della scheda.
- Richiede due porte USB-C adiacenti sullo stesso lato del tuo dispositivo host.
- Tieni lontano da acqua, liquidi e umidità.

Specifiche



Certificazioni e sicurezza

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

