


USB-C Snap Hub

SKU: ST-HUSNY / ST-HUSNP / ST-HUSNB / ST-HUSNS


1



Conecta el Snap Hub a tu portátil

- Alinea los dos conectores USB-C con dos puertos USB-C adyacentes de tu portátil.
- Presiona firmemente el hub hasta que encaje de forma segura en el portátil.
- El indicador LED blanco se encenderá para confirmar que el hub está conectado y recibe alimentación.

2




HASTA
45 W

Cargue tu portátil mediante USB-C PD (hasta 45 W)

- Conecta un cable de carga USB-C al puerto USB-C PD para cargar tu portátil mientras utilizas el hub.
- Admite una potencia de entrada de hasta 45 W.
- El puerto USB-C PD no admite transferencia de datos ni salida de vídeo.
- No es compatible con unidades de CD/DVD ni con Apple USB SuperDrive.

3




HASTA
4K/60 Hz

Conecta una pantalla externa mediante HDMI (hasta 4K/60 Hz)

- Conecta un cable HDMI desde el puerto HDMI del hub a una pantalla compatible con HDMI 4K.
- Admite salida de vídeo de hasta 4K a 60 Hz.
- Solo admite conexiones HDMI directas.


4



Conecta un dispositivo USB-A (hasta 5 Gbps)

- Conecta un periférico USB-A al puerto de datos USB-A para transferencias de datos de hasta 5 Gbps.
- No es compatible con Apple USB SuperDrive, lectores de CD ni unidades de DVD.


5



Inserta tarjetas microSD o SD

- Tarjeta microSD: insértala con los contactos hacia abajo y la etiqueta hacia arriba.
- Tarjeta SD: insértala con los contactos hacia arriba y la etiqueta hacia abajo.
- Ambas ranuras admiten velocidades UHS-I de hasta 104 MB/s.

6




Conecta un dispositivo USB-C (hasta 5 Gbps)

- Conecta un dispositivo USB-C al puerto de datos USB-C para transferencias de datos de alta velocidad de hasta 5 Gbps.
- Este puerto no admite salida de vídeo ni carga.

Notas importantes

- Los puertos USB-C (PD y datos) no admiten salida de vídeo.
- No es compatible con Apple USB SuperDrive, lectores de CD ni unidades de DVD.
- Inserta las tarjetas microSD con los contactos hacia abajo y las tarjetas SD con los contactos hacia arriba. Una inserción incorrecta puede dañar la ranura para tarjetas.
- Requiere dos puertos USB-C adyacentes en el mismo lado del dispositivo anfitrión.
- Mantenlo alejado del agua, los líquidos y la humedad.

Especificaciones



Certificaciones y seguridad

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

