Dimensions: 70 x 140 mm

OUTSIDE

INSIDE

SCAN TO EXPLORE SATECHI
SCANNEZ POUR EXPLORER SATECHI

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE ? | ¿NECESITA AYUDA? | HILFE BENÖTIGT? | HAI BISOGNO DI AIUTO? | POTRZEBUJESZ POMOCY? | PRECISA DE AJUDA? | НУЖНА ПОМОЩЬ? | お困りですか? | 도움이 필요하십니까? | 需要協助嗎? | 需要帮助吗?

Manufacturer:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

UK Representative:
Chemical Inspection and Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395

EU Authorized Representative:
Chemical Inspection and Regulation Service Limited
CIRS, Regus Harcourt Centre
Dublin, Ireland, D02 HW77
+353 1 477 3710

PAIRING

APPAIRAGE | EMPAREJAMIENTO | KOPPLUNG | ASSOCIAZIONE | PAROVANIE | EMPARELHAMENTO | СОПРЯЖЕНИЕ | ペアリング | 페어링 | 配對 | 配对

macOS

EN 1. Launch **System Settings > Bluetooth > Nearby Devices**. Ensure Bluetooth is enabled on your device.
2. Power ON your OnTheGo Mouse. (Recommended to fully charge mouse prior to initial pairing).
3. Hold the pairing button for 3-5 seconds or until you see the white LED light begin to flash.
4. Select "**OnTheGo Mouse**" from the list of connectable devices.
5. The OnTheGo Mouse will show a **connected** status when successfully paired.
6. Press the pairing button to switch between channels, the white LED will flash once on the selected channel.

FR 1. Ouvrez **Réglages du système > Bluetooth > Appareils à proximité**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil.
2. Allumez votre souris OnTheGo. (Il est recommandé de recharger complètement la souris avant la première connexion.)
3. Maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant blanc commence à clignoter.
4. Sélectionnez « **OnTheGo Mouse** » dans la liste des appareils disponibles.
5. Une fois la connexion réussie, la souris OnTheGo affichera le statut **connecté**.
6. Appuyez sur le bouton d'appairage pour changer de canal ; la LED blanche clignotera une fois sur le canal sélectionné.

ES 1. Abre **Configuración del sistema > Bluetooth > Dispositivos cercanos**. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado en tu dispositivo.
2. Enciende el ratón OnTheGo. (Se recomienda cargar completamente el ratón antes del primer emparejamiento.)
3. Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 3–5 segundos o hasta que el LED blanco comience a parpadear.
4. Selecciona "**OnTheGo Mouse**" de la lista de dispositivos disponibles.
5. Cuando se haya emparejado correctamente, el ratón OnTheGo mostrará el estado de **conectado**.
6. Pulsa el botón de emparejamiento para cambiar entre canales; el LED blanco parpadeará una vez en el canal seleccionado.

DE 1. Öffne **Systemeinstellungen > Bluetooth > Nahegelegene Geräte**. Stelle sicher, dass Bluetooth auf deinem Gerät aktiviert ist.
2. Schalte die OnTheGo-Maus ein. (Es wird empfohlen, die Maus vor dem ersten Koppeln vollständig aufzuladen.)
3. Halte die Kopplungstaste 3–5 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße LED zu blinken beginnt.
4. Wähle „**OnTheGo Mouse**" aus der Liste der verfügbaren Geräte.
5. Sobald die Maus erfolgreich gekoppelt wurde, zeigt sie den Status **verbunden** an.
6. Drücke die Kopplungstaste, um zwischen den Kanälen zu wechseln; die weiße LED blinkt einmal für den ausgewählten Kanal.

IT 1. Vai su **Impostazioni di sistema > Bluetooth > Dispositivi vicini**. Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo dispositivo.
2. Accendi il mouse OnTheGo. (Si consiglia di caricare completamente il mouse prima del primo abbinamento.)
3. Tieni premuto il pulsante di abbinamento per 3–5 secondi o fino a quando il LED bianco inizia a lampeggiare.
4. Seleziona "**OnTheGo Mouse**" dall'elenco dei dispositivi disponibili.
5. Una volta connesso, il mouse OnTheGo mostrerà lo stato **connesso**.
6. Premi il pulsante di abbinamento per cambiare canale; il LED bianco lampeggerà una volta sul canale selezionato.

PL 1. Otwórz **Ustawienia systemowe > Bluetooth > Urządzenia w pobliżu**. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na urządzeniu.
2. Włącz mysz OnTheGo. (Zaleca się pełne naładowanie myszy przed pierwszym parowaniem.)
3. Przytrzymaj przycisk parowania przez 3–5 sekund, aż biała dioda LED zacznie migać.
4. Wybierz „**OnTheGo Mouse**" z listy dostępnych urządzeń.
5. Po udanym połączeniu mysz OnTheGo wyświetli status **połączona**.
6. Naciśnij przycisk parowania, aby przełączyć kanał; biała dioda LED mignie raz na wybranym kanale.

PT 1. Acede a **Definições do sistema > Bluetooth > Dispositivos próximos**. Certifica-te de que o Bluetooth está ativado no teu dispositivo.
2. Liga o rato OnTheGo. (Recomenda-se carregar totalmente o rato antes da primeira ligação.)
3. Mantém premido o botão de emparelhamento durante 3–5 segundos ou até a luz LED branca começar a piscar.
4. Seleciona "**OnTheGo Mouse**" na lista de dispositivos disponíveis.
5. Após emparelhamento com sucesso, o rato OnTheGo apresentará o estado **ligado**.
6. Prime o botão de emparelhamento para alternar entre canais; o LED branco piscará uma vez no canal selecionado.

RU 1. Откройте **System Settings > Bluetooth > Nearby Devices и убедитесь,** что Bluetooth включён на вашем устройстве.
2. Включите **мышь OnTheGo.** (Перед первым сопряжением рекомендуется полностью зарядить мышь.)
3. Удерживайте кнопку сопряжения 3–5 секунд, пока белый индикатор не начнёт мигать.
4. В списке доступных устройств выберите «**OnTheGo Mouse**».
5. После успешного **сопряжения** мышь отобразится как подключённая.
6. Для переключения каналов нажмите кнопку сопряжения — на выбранном канале белый индикатор мигнёт один раз.

JA 1. **システム設定 > Bluetooth > 近くのデバイス** を開きます。デバイスでBluetoothが有効になっていることを確認してください。
2. OnTheGoマウスの電源を入れます。(最初のペアリングの前にマウスを完全に充電することを推奨します。)
3. ペアリングボタンを3～5秒間長押しし、白色LEDが点滅し始めるまで待ちます。
4. 利用可能なデバイスの一覧から「**OnTheGo Mouse**」を選択します。
5. 接続が成功すると、OnTheGoマウスは **接続済み** の状態を表示します。
6. ペアリングボタンを押してチャンネルを切り替えると、選択されたチャンネルで白色LEDが一度点滅します。

KO 1. **시스템 설정 > Bluetooth > 주변 기기**를 엽니다. Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하세요.
2. OnTheGo 마우스를 켭니다. (처음 연결하기 전에 완전히 충전하는 것을 권장합니다.)
3. 페어링 버튼을 3-5초간 길게 누르면 흰색 LED가 깜박이기 시작합니다.
4. "**OnTheGo Mouse**"를 연결 가능한 장치 목록에서 선택하세요.
5. 연결되면 OnTheGo 마우스에 **연결됨** 상태가 표시됩니다.
6. 페어링 버튼을 눌러 채널을 전환하면 선택한 채널에서 흰색 LED가 한 번 깜박입니다.

ZH-CN 1. 开启 **系统设定 > 蓝牙 > 附近装置**。请确认您的装置已开启蓝牙功能。
2. 开启 OnTheGo 滑鼠电源。(建议首次配对前先将滑鼠充飽电。)
3. 按住配对按钮 3–5 秒，直到白色 LED 闪烁开始。
4. 从可用装置列表中选择「**OnTheGo Mouse**」。
5. 配对成功后，OnTheGo 滑鼠将显示为 **已连接** 状态。
6. 按下配对按钮可在频道之间切换，白色 LED 将在选定的通道上闪烁一次。

ZH-TW 1. 打开 **系统设置 > 蓝牙 > 附近设备**。确保您的设备已启用蓝牙功能。
2. 打开 OnTheGo 鼠标电源。(建议在首次配对前将鼠标充满电。)
3. 按住配对按钮 3–5 秒，直到白色 LED 灯开始闪烁。
4. 从可选择设备列表中选择 "**OnTheGo Mouse**"。
5. 配对成功后，OnTheGo 鼠标将显示为 **已连接** 状态。
6. 按下配对按钮可在频道之间切换，白色 LED 灯将在所选频道上闪烁一次。

Windows 11

EN 1. Right-click the **Start menu** and open **Settings > Bluetooth & devices**. Make sure Bluetooth is turned ON.
2. Click **Add device** > choose **Bluetooth**.
3. Power ON your OnTheGo Mouse. (Recommended to fully charge before initial pairing.)
4. Hold the pairing button for 3–5 seconds until the white LED starts flashing.
5. Select "**OnTheGo Mouse**" when it appears in the list and wait for the connection.
6. Once connected, the white LED will stop flashing and remain solid.
7. To switch between paired channels, press the pairing button. The LED will flash once on the selected channel.

FR 1. Cliquez avec le bouton droit sur le menu **Démarrer**, puis ouvrez **Paramètres > Bluetooth et appareils**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. Cliquez sur **Ajouter un appareil** > sélectionnez **Bluetooth**.
3. Allumez votre souris OnTheGo. (Nous recommandons de la recharger complètement avant le premier jumelage.)
4. Maintenez le bouton d'appairage enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la LED blanche commence à clignoter.
5. Sélectionnez « **OnTheGo Mouse** » lorsqu'elle apparaît dans la liste et attendez la connexion.
6. Une fois connectée, la LED blanche reste allumée.
7. Pour changer de canal appairé, appuyez sur le bouton d'appairage. La LED clignotera une fois sur le canal sélectionné.

ES 1. Haz clic derecho en el menú **Inicio** y abre **Configuración > Bluetooth y dispositivos**. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado.
2. Haz clic en **Agregar dispositivo** > selecciona **Bluetooth**.
3. Enciende tu ratón OnTheGo. (Se recomienda cargarlo completamente antes del primer emparejamiento.)
4. Mantén presionado el botón de emparejamiento durante 3–5 segundos hasta que el LED blanco comience a parpadear.
5. Selecciona "**OnTheGo Mouse**" cuando aparezca en la lista y espera a que se conecte.
6. Una vez conectado, el LED blanco se mantendrá encendido.
7. Para cambiar de canal emparejado, pulsa el botón de emparejamiento. El LED parpadeará una vez en el canal seleccionado.

DE 1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das **Startmenü** und öffne **Einstellungen > Bluetooth & Geräte**. Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Klicke auf **Gerät hinzufügen** > wähle **Bluetooth**.
3. Schalte deine OnTheGo-Maus ein. (Es wird empfohlen, die Maus vor der ersten Kopplung vollständig aufzuladen.)
4. Halte die Verbindungstaste 3–5 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße LED zu blinken beginnt.
5. Wähle „**OnTheGo Mouse**" aus der Liste aus und warte auf die Verbindung.
6. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED dauerhaft.
7. Um zwischen gekoppelten Kanälen zu wechseln, drücke die Verbindungstaste. Die LED blinkt einmal am ausgewählten Kanal.

IT 1. Fai clic con il tasto destro sul menu **Start** e apri **Impostazioni > Bluetooth e dispositivi**. Assicurati che il Bluetooth sia attivo.
2. Fai clic su **Aggiungi dispositivo** > seleziona **Bluetooth**.
3. Accendi il mouse OnTheGo. (Si consiglia di caricarlo completamente prima del primo abbinamento.)
4. Tieni premuto il pulsante di abbinamento per 3–5 secondi, finché il LED bianco non inizia a lampeggiare.
5. Seleziona "**OnTheGo Mouse**" dall'elenco dei dispositivi disponibili e attendi la connessione.
6. Una volta connesso, il LED bianco rimarrà acceso.
7. Per cambiare canale abbinato, premi il pulsante di abbinamento. Il LED lampeggerà una volta sul canale selezionato.

PL 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu **Start** i otwórz **Ustawienia > Bluetooth i urządzenia**. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
2. Kliknij **Dodaj urządzenie** > wybierz **Bluetooth**.
3. Włącz mysz OnTheGo. (Zaleca się pełne naładowanie przed pierwszym parowaniem.)
4. Przytrzymaj przycisk parowania przez 3–5 sekund, aż biały wskaźnik LED zacznie migać.
5. Wybierz „**OnTheGo Mouse**" z listy dostępnych urządzeń i poczekaj na połączenie.
6. Po połączeniu biały wskaźnik LED przestanie migać i pozostanie włączony.
7. Aby przełączyć się między sparowanymi kanałami, naciśnij przycisk parowania. Dioda LED mignie raz dla wybranego kanału.

PT 1. Clique com o botão direito no **menu Iniciar** e abra **Definições > Bluetooth e dispositivos**. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
2. Clique em **Adicionar dispositivo** > selecione **Bluetooth**.
3. Ligue o rato OnTheGo. (Recomenda-se carregá-lo completamente antes do primeiro emparelhamento.)
4. Mantenha premido o botão de emparelhamento durante 3–5 segundos, até o LED branco começar a piscar.
5. Selecione "**OnTheGo Mouse**" na lista de dispositivos disponíveis e aguarde a ligação.
6. Após a ligação, o LED branco deixará de piscar e permanecerá aceso.
7. Para alternar entre os canais emparelhados, pressione o botão de emparelhamento. O LED piscará uma vez no canal selecionado.

RU 1. Щёлкните правой кнопкой мыши по **меню «Пуск»** и откройте **Параметры > Bluetooth и устройства**. Убедитесь, что Bluetooth включён.
2. Нажмите **Добавить устройство** > выберите **Bluetooth**.
3. Включите мышь OnTheGo. (Перед первым сопряжением рекомендуется полностью зарядить устройство.)
4. Удерживайте кнопку сопряжения 3–5 секунд, пока белый индикатор не начнёт мигать.
5. Выберите «**OnTheGo Mouse**» в списке, когда появится, и дождитесь подключения.
6. После подключения белый индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно.
7. Чтобы переключаться между сопряжёнными каналами, нажмите кнопку сопряжения — индикатор мигнёт один раз на выбранном канале.

JA 1. **スタート**メニューを右クリックして、**設定 > Bluetooth とデバイス**を開きます。Bluetoothが有効になっていることを確認してください。
2. **デバイスの追加**をクリックし、**Bluetooth**を選択します。
3. OnTheGoマウスの電源を入れます。(初回ペアリング前にフル充電することをおすすめします。)
4. ペアリングボタンを3～5秒間長押しし、白色LEDが点滅し始めるまで待ちます。
5. 利用可能なデバイス一覧から「**OnTheGo Mouse**」を選択し、接続されるまで待ちます。
6. 接続が完了すると、白色LEDの点滅がとまり、点灯状態になります。
7. ペアリング済みのチャンネルを切り替えるには、ペアリングボタンを押します。LEDが選択したチャンネルに応じて1回点滅します。


KO 1. **시작** 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **설정 > Bluetooth 및 장치**를 엽니다. Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하세요.
2. **장치 추가**를 클릭하고 **Bluetooth**를 선택합니다.
3. OnTheGo 마우스의 전원을 켭니다. (최초 페어링 전에 충분히 충전하는 것을 권장합니다.)
4. 흰색 LED가 깜박이기 시작할 때까지 페어링 버튼을 3-5초간 길게 누릅니다.
5. 사용 가능한 장치 목록에서 "**OnTheGo Mouse**"를 선택하고 연결될 때까지 기다립니다.
6. 연결이 완료되면 흰색 LED가 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있게 됩니다.
7. 페어링된 채널을 전환하려면 페어링 버튼을 누르세요. 선택된 채널에 따라 LED가 한 번 깜박입니다.

ZH-TW 1. 右键點擊 **開始** 選單，開啟 **設定 > 藍牙與裝置**，請確認已開啟藍牙功能。
2. 點選 **新增裝置**，然後選擇 **藍牙**。
3. 開啟 OnTheGo Mouse 電源。(建議在首次配對前將滑鼠充飽電。)
4. 按住配對按鈕 3–5 秒，直到白色 LED 燈開始閃爍。
5. 從可用裝置清單中選擇 "**OnTheGo Mouse**"，並等待配對完成。
6. 成功配對後，白色 LED 會停止閃爍並保持恆亮。
7. 若要切換已配對的頻道，請按下配對按鈕。LED 將根據所選頻道閃爍一次。

ZH-CN 1. 右键点击 **开始** 菜单，打开 **设置 > 蓝牙和设备**。请确保蓝牙已开启。
2. 点击 **添加设备**，然后选择 **蓝牙**。
3. 打开 OnTheGo Mouse 电源。(建议首次配对前先为鼠标充满电。)
4. 长按配对按钮 3–5 秒，直到白色 LED 灯开始闪烁。
5. 在可用设备列表中选择 "**OnTheGo Mouse**"，并等待其完成连接。
6. 成功配对后，白色 LED 将停止闪烁并保持常亮。
7. 若要切换已配对的频道，请按下配对按钮。LED 将根据所选频道闪烁一次。

FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | FUNZIONI | FUNKCJE | FUNÇÕES | ФУНКЦИИ | 機能 | 기능 | 功能 | 功能



1. USB-C Charging Port

Port de charge USB-C | Puerto de carga USB-C | USB-C-Ladeanschluss | Porta di ricarica USB-C | Port ładowania USB-C | Porta de carregamento USB-C | Порт зарядки USB-C | USB-C充電ポート | USB-C 충전 포트 | USB-C 充電埠 | USB-C 充电端口

2. Left Click Button

Bouton clic gauche | Botón clic izquierdo | Linke Maustaste | Pulsante clic sinistro | Przycisk lewego przycisku myszy | Botão de clique esquerdo | Левая кнопка мыши | 左クリックボタン | 왼쪽 클릭 버튼 | 左鍵按鈕 | 左键按钮

3. Right Click Button

Bouton clic droit | Botón clic derecho | Rechte Maustaste | Pulsante clic destro | Przycisk prawego przycisku myszy | Botão de clique direito | Правая кнопка мыши | 右クリックボタン | 오른쪽 클릭 버튼 | 右鍵按鈕 | 右键按钮

4. Scroll Wheel

Molette de défilement | Rueda de desplazamiento | Scrollrad | Rotella di scorrimento | Kółko przewijania | Roda de deslocação | Колёсико прокрутки | スクロールホイール | 스크롤 휠 | 滾輪 | 滚轮

5. DPI Button

Bouton DPI | Botón DPI | DPI-Taste | Pulsante DPI | Przycisk DPI | Botão DPI | Кнопка DPI | DPIボタン | DPI 버튼 | DPI 按鈕 | DPI 按钮

6. Charging and DPI LED Indicator

Indicateur DEL de chargement et de DPI | Indicador LED de carga y DPI | LED-Anzeige für Laden und DPI | Indicatore LED di ricarica e DPI | Wskaźnik LED ładowania i DPI | Indicador LED de carregamento e DPI | Светодиодный индикатор зарядки и DPI | 充電および DPI のLEDインジケーター | 충전 및 DPI LED 표시등 | 充電與 DPI 指示燈 | 充电与 DPI 指示灯

7. Pairing LED Indicator

Indicateur DEL d'appairage | Indicador LED de emparejamiento | LED-Anzeige für Kopplung | Indicatore LED di associazione | Wskaźnik LED parowania | Indicador LED de emparelhamento | Светодиодный индикатор сопряжения | ペアリング用LEDインジケーター | 페어링 LED 표시등 | 配對指示燈 | 配对指示灯

8. Pairing Button

Bouton d'appairage | Botón de emparejamiento | Kopplungstaste | Pulsante di associazione | Przycisk parowania | Botão de emparelhamento | Кнопка сопряжения | ペアリングボタン | 페어링 버튼 | 配對按鈕 | 配对按钮

9. On/Off Switch


Interrupteur Marche/Arrêt | Interruptor de encendido/apagado | Ein/Aus-Schalter | Interruttore On/Off | Przełącznik zasilania | Interruptor de ligar/desligar | Переключатель Вкл./Выкл. | 電源スイッチ | 전원 스위치 | 開關按鈕 | 开关按钮

10. Optical Sensor

Capteur optique | Sensor óptico | Optischer Sensor | Sensore ottico | Czujnik optyczny | Sensor óptico | Оптический сенсор | 光学センサー | 광학 센서 | 光學感測器 | 光学传感器


ON/OFF

MARCHE/ARRÊT | ENCENDIDO/APAGADO | EIN/AUS | ACCENSIONE/SPEGNIMENTI | WŁĄCZ/WYŁĄCZ | LIGAR/DESLIGAR | ВКЛ./ВЫКЛ. | 電源オン／オフ | 전원 켜기/끄기 | 開/關 | 开/关



CHARGING


CHARGEMENT | CARGA | AUFLADEN | RICARICA | ŁADOWANIE | CARREGAMENTO | ЗАРЯДКА | 充電 | 충전 | 充電 | 充电



USB-C CHARGING CABLE INCLUDED
CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C INCLUS

LED INDICATORS

INDICATEURS DEL | INDICADORES LED | LED-ANZEIGEN | INDICATORI LED | WSKAŹNIKI LED | INDICADORES LED | ИНДИКАТОРЫ LED | LEDインジケーター | LED 표시등 | LED 指示燈 | LED 指示灯



- Charging: Red light when charging, light turns green once fully charged.
- Chargement : Voyant rouge pendant la charge, le voyant devient vert une fois la charge terminée.
- Carga: Luz roja durante la carga, la luz se vuelve verde cuando está completamente cargada.
- Laden: Rotes Licht beim Laden, das Licht wird grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Ricarica: Luce rossa durante la ricarica, la luce diventa verde una volta completamente carica.
- Ładowanie: Czerwona dioda podczas ładowania, zielona po pełnym naładowaniu.
- Carregamento: Luz vermelha durante o carregamento; a luz fica verde quando estiver totalmente carregado.
- Зарядка: во время зарядки горит красный индикатор; после полной зарядки загорится зелёный.
- 充電中: 充電中は赤色ランプ、満充電になると緑色に変わります。
- 충전: 충전 중에는 빨간 불이 켜지고, 완전히 충전되면 초록 불로 바뀝니다.
- 充電：充電時為紅燈，充滿電後變為綠燈。
- 充电：充电时为红灯，充满电后变为绿灯。

- DPI Levels: Flashes once for 800 DPI, twice for 1200 DPI, three times for 1600 DPI, and four times for 2400 DPI.
- Niveaux de DPI : Clignote une fois pour 800 DPI, deux fois pour 1200 DPI, trois fois pour 1600 DPI, et quatre fois pour 2400 DPI.
- Niveles de DPI: Parpadea una vez para 800 DPI, dos veces para 1200 DPI, tres veces para 1600 DPI y cuatro veces para 2400 DPI.
- DPI-Stufen: Blinkt einmal für 800 DPI, zweimal für 1200 DPI, dreimal für 1600 DPI und viermal für 2400 DPI.
- Livelli DPI: Lampeggia una volta per 800 DPI, due volte per 1200 DPI, tre volte per 1600 DPI e quattro volte per 2400 DPI.
- Poziomy DPI: Miga raz dla 800 DPI, dwa razy dla 1200 DPI, trzy razy dla 1600 DPI, i cztery razy dla 2400 DPI.
- Níveis de DPI: Pisca uma vez para 800 DPI, duas vezes para 1200 DPI, três vezes para 1600 DPI e quatro vezes para 2400 DPI.
- Уровни DPI: индикатор мигает один раз — 800 DPI, дважды — 1200 DPI, трижды — 1600 DPI, четыре раза — 2400 DPI.
- DPIレベル: 800 DPIのときは1回、1200 DPIのときは2回、1600 DPIのときは3回、2400 DPIのときは4回点滅します。
- DPI 단계: 800 DPI일 때 한 번, 1,200 DPI일 때 두 번, 1600 DPI일 때 세 번, 2400 DPI일 때 네 번 깜박입니다.
- DPI 等級: 800 DPI 會閃爍一次，1200 DPI 閃爍兩次，1600 DPI 閃爍三次，2400 DPI 閃爍四次。
- DPI 等级：800 DPI 闪烁一次，1200 DPI 闪烁两次，1600 DPI 闪烁三次，2400 DPI 闪烁四次。

- Pairing: White LED flashes in search mode and turns off after successful pairing.
- Appairage : La LED blanche clignote en mode recherche et s'éteint après un appairage réussi.
- Emparejamiento: El LED blanco parpadea en modo de búsqueda y se apaga después de un emparejamiento exitoso.
- Kopplung: Die weiße LED blinkt im Suchmodus und erlischt nach erfolgreicher Kopplung.
- Associazione: Il LED bianco lampeggia in modalità di ricerca e si spegne dopo l'associazione riuscita.
- Parowanie: Biała dioda LED miga w trybie wyszukiwania i wyłącza się po pomyślnym sparowaniu.
- Emparelhamento: O LED branco pisca em modo de pesquisa e desliga-se após o emparelhamento bem-sucedido.
- Сопряжение: белый индикатор мигает в режиме поиска и гаснет после успешного сопряжения.
- ペアリング: 白色LEDは検索モードで点滅し、ペアリングが完了すると消灯します。
- 페어링: 흰색 LED는 검색 모드에서 깜박이며, 페어링이 완료되면 꺼집니다.
- 配對：白色 LED 在搜尋模式下閃爍，配對成功後會熄滅。
- 配对：白色 LED 在搜索模式下闪烁，配对成功后熄灭。



IMPORTANT

IMPORTANT | IMPORTANTE | WICHTIG | IMPORTANTE | WAŻNE | IMPORTANTE | ВАЖНО | 重要 | 중요 | 重要 | 重要

- OnTheGo Mouse can not be used in wired mode. Will function while charging.
- La souris OnTheGo ne peut pas être utilisée en mode filaire. Elle fonctionne pendant la charge.
- El ratón OnTheGo no se puede usar en modo con cable. Funciona mientras se está cargando.
- Die OnTheGo-Maus kann nicht im kabelgebundenen Modus verwendet werden. Sie funktioniert während des Ladevorgangs.
- Il mouse OnTheGo non può essere utilizzato in modalità cablata. Funziona durante la ricarica.
- Mysz OnTheGo nie działa w trybie przewodowym. Działa podczas ładowania.
- O rato OnTheGo não pode ser utilizado em modo com cabo. Funciona durante o carregamento.
- Мышь OnTheGo нельзя использовать в проводном режиме. Работает во время зарядки.
- OnTheGoマウスは有線モードでは使用できません。充電中でも動作します。
- OnTheGo 마우스는 유선 모드로 사용할 수 없습니다. 충전 중에도 작동합니다.
- OnTheGo 滑鼠不支援有線模式，充電時可正常使用。
- OnTheGo 鼠标不支持有线模式，充电时可正常使用。

- Battery percentage shown on macOS is not supported. Use LED indicator for battery level indication.
- L'affichage du pourcentage de batterie sur macOS n'est pas pris en charge. Utilisez le voyant LED pour vérifier le niveau de batterie.
- El porcentaje de batería en macOS no está disponible. Usa el indicador LED para comprobar el nivel de batería.
- Die Anzeige des Batteriestands in Prozent unter macOS wird nicht unterstützt. Verwenden Sie die LED-Anzeige zur Kontrolle des Akkustands.
- La percentuale della batteria non è supportata su macOS. Utilizzare l'indicatore LED per verificare il livello di carica.
- Wyświetlanie poziomu baterii w procentach na macOS nie jest obsługiwane. Użyj wskaźnika LED, aby sprawdzić poziom naładowania.
- A percentagem da bateria não é suportada no macOS. Utilize o indicador LED para verificar o nível da bateria.
- Отображение процента заряда батареи в macOS не поддерживается. Для индикации уровня заряда используйте светодиодный индикатор.
- macOSではバッテリー残量のパーセンテージ表示に対応していません。バッテリー残量はLEDインジケーターでご確認ください。
- macOS에서는 배터리 잔량 퍼센트 표시가 지원되지 않습니다. 배터리 상태는 LED 표시등을 통해 확인하세요.
- macOS 不支援顯示電量百分比。請使用 LED 指示燈查看電量。
- macOS 不支持显示电池百分比。请通过 LED 指示灯查看电量。

IC: 24917-ST40TG
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil contient des émetteur(s) / récepteur(s) exemptés de licence conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Radiation Exposure Statement
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Exposition aux radiations: Cet équipement est conforme à la réglementation canadienne sur les radiations. limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé.
Déclaration d'exposition aux radiations IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portatives.

AUSTRALIAN CONSUMER LAW
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

FC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE DECLARATION OF CONFORMITY
Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable Directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting: **https://satechi.com/pages/doc-1**

WEEE Information
According to the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established for your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Предупреждения по безопасности
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Не вскрывать корпус устройства.
ОСТОРОЖНО: Использовать только указанный тип батареи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Использовать устройство во влажной среде.
Устройство предназначено для работы в полосе 2400–2483,5 МГц.
Не использовать вблизи медицинского оборудования.
Не предназначено для детей младше 3 лет. Возможны мелкие детали.

SKU: ST40OTGK | ST40OTGW

MODEL | 型号: ST40OTG

SATECHI

ONTHEGO BLUETOOTH MOUSE

SOURIS BLUETOOTH ONTHEGO | 蓝牙鼠标



R-R4Lo-ST40OTG





ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À DÉPOSER EN MAGASIN | À DÉPOSER EN RECYCLERIE | OU

Cet appareil se recycle

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Benutzerhandbuch | Manuale utente | Instrukcja obsługi | Manual do utilizador | Руководство пользователя | 取扱説明書 | 사용자 설명서 | 使用者手冊 | 用户手册