


スリム充電式

アルミニウム BLUETOOTH テンキー


- ① Bluetoothテンキー上部の電源スイッチを入れます。
スライドを緑に入れます。




- ② Connectボタンを押します。
前面の青いLEDが点滅しペアリングモードになります。



- ③ 内蔵ペアリングツールにて、テンキーをお使いのデバイスにペアリングします。



- ④ 内蔵Micro USBケーブルでBluetoothテンキーを充電します。



ご注意: WINDOWS 10 V1703ではコントロールパネルからのセットアップが必要です。