Dimension: 70 x 130 mm

OUTSIDE

SCAN TO EXPLORE SATECHI
SCANNEZ POUR EXPLORER SATECHI

NEED HELP?
BESOIN D'AIDE ? | ¿NECESITA AYUDA? | HILFE BENÖTIGT? | HAI BISOGNO DI AIUTO? | YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR? | POTRZEBUJESZ POMOCY? | PRECISA DE AJUDA? | НУЖНА ПОМОЩЬ? | お困りですか？ | 도움이 필요하십니까? | 需要協助嗎？ | 需要帮助吗?


Manufacturer:
10637 Scripps Summit Ct.
San Diego, CA 92131, USA
+1 858 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

UK Representative:
Chemical Inspection and Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395

EU Authorized Representative:
Chemical Inspection and Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre
Dublin, D02 HW17, Ireland
+353 1 477 3710

REMOVING THE USB-C LANYARD CABLE

RETRAIT DU CÂBLE USB-C AVEC DRAGONNE | RETIRADA DEL CABLE USB-C CON CORDÓN | ABNEHMEN DES USB-C-KABELS MIT TRAGESCHLAUFE | RIMOZIONE DEL CAVO USB-C CON LACCETTO | ASKILI USB-C KABLOSUNUN ÇIKARILMASI | ODŁĄCZANIE KABLA USB-C ZE SMYCZĄ | REMOÇÃO DO CABO USB-C COM CORDÃO | СНЯТИЕ КАБЕЛЯ-ШНУРКА USB-C | USB-C ストラップケーブルの取り外し | USB-C 스트랩 케이블 분리 | 取下 USB-C 吊繩線 | 取下 USB-C 吊繩線



EN
1. Open the side of the plastic cover closest to the braided cable.
2. Remove the cable from the lanyard cover.
3. Connect extension cable to Mini NVMe Enclosure.
4. If needed, remove the USB-C cable lanyard at the plastic connector cover (A). Do not fully detach it from the enclosure (B), as reinstallation will be difficult.

FR
1. Ouvrez le côté du couvercle en plastique le plus proche du câble tressé.
2. Retirez le câble du cache de la dragonne.
3. Connectez le câble d'extension au boîtier Mini NVMe.
4. Si nécessaire, retirez le câble USB-C avec dragonne du cache en plastique du connecteur (A). Ne le détachez pas complètement du boîtier (B), car sa réinstallation sera difficile.

ES
1. Abrir el lado de la cubierta de plástico más cercano al cable trenzado.
2. Retirar el cable de la cubierta del cordón.
3. Conectar el cable de extensión a la carcasa Mini NVMe.
4. Si es necesario, retirar el cable USB-C con cordón de la cubierta de plástico del conector (A). No separarlo completamente de la carcasa (B), ya que volver a instalarlo será difícil.

DE
1. Die Seite der Kunststoffabdeckung öffnen, die dem geflochtenen Kabel am nächsten liegt.
2. Das Kabel aus der Abdeckung der Trageschlaufe entfernen.
3. Das Verlängerungskabel mit dem Mini-NVMe-Gehäuse verbinden.
4. Falls erforderlich, das USB-C-Kabel mit Trageschlaufe von der Kunststoffabdeckung des Steckers (A) lösen. Nicht vollständig vom Gehäuse (B) lösen, da die Wiederanbringung schwierig ist.

IT
1. Aprire il lato della copertura in plastica più vicino al cavo intrecciato.
2. Rimuovere il cavo dalla copertura del laccetto.
3. Collegare il cavo di prolunga alla custodia Mini NVMe.
4. Se necessario, rimuovere il cavo USB-C con laccetto dalla copertura in plastica del connettore (A). Non staccarlo completamente dalla custodia (B), poiché reinstallarlo sarà difficile.

TR
1. Plastik kapağın örgülü kabloya en yakın tarafını açın.
2. Kabloyu askı kapağından çıkarın.
3. Uzatma kablosunu Mini NVMe muhafazasına bağlayın.
4. Gerekirse, askılı USB-C kablosunu plastik konnektör kapağından (A) çıkarın. Muhafazadan (B) tamamen ayırmayın, çünkü yeniden takılması zor olacaktır.

PL
1. Otwórz stronę plastikowej osłony najbliżej plecionego kabla.
2. Wyjmij kabel z osłony smyczy.
3. Podłącz przedłużacz do obudowy Mini NVMe.
4. W razie potrzeby odłącz kabel USB-C ze smyczą od plastikowej osłony złącza (A). Nie odłączaj go całkowicie od obudowy (B), ponieważ ponowny montaż będzie trudny.

PT
1. Abra o lado da cobertura de plástico mais próximo do cabo entrançado.
2. Retire o cabo da cobertura do cordão.
3. Ligue o cabo de extensão à caixa Mini NVMe.
4. Se necessário, retire o cabo USB-C com cordão da cobertura de plástico do conector (A). Não o separe completamente da caixa (B), pois será difícil voltar a instalá-lo.

RU
1. Откройте сторону пластиковой крышки, ближайшую к плетёному кабелю.
2. Извлеките кабель из крышки шнурка.
3. Подключите удлинительный кабель к корпусу Mini NVMe.
4. При необходимости отсоедините кабель-шнурок USB-C от пластиковой крышки разъёма (A). Не отсоединяйте его полностью от корпуса (B), так как повторная установка будет затруднена.

JA
1. プラスチックカバーの編組ケーブルに最も近い側を開いてください。
2. ストラップカバーからケーブルを取り外してください。
3. 延長ケーブルをMini NVMeケースに接続してください。
4. 必要に応じて、USB-Cストラップケーブルをプラスチック製コネクタカバー(A)から取り外してください。ケース(B)から完全に取り外さないでください。再取り付けが難しくなります。

KO
1. 플라스틱 커버에서 편조 케이블에 가장 가까운 쪽을 여십시오.
2. 스트랩 커버에서 케이블을 분리하십시오.
3. 연장 케이블을 Mini NVMe 케이스에 연결하십시오.
4. 필요한 경우 USB-C 스트랩 케이블을 플라스틱 커넥터 커버(A)에서 분리하십시오. 케이스(B)에서 완전히 분리하지 마십시오. 다시 장착하기 어렵습니다.

TCN
1. 打開塑膠護蓋最靠近編織線的一側。
2. 從吊繩護蓋取下纜線。
3. 將延長線連接至 Mini NVMe 外殼。
4. 如有需要，從塑膠接頭護蓋(A)取下 USB-C 吊繩線。請勿將其完全從外殼(B)拆離，重新安裝會較困難。

SCN
1. 打开塑料护套最靠近编织线的一侧。
2. 从吊绳护套取下线缆。
3. 将延长线连接到 Mini NVMe 外壳。
4. 如有需要，从塑料接头护套(A)取下 USB-C 吊绳线。请勿将其完全从外壳(B)拆离，重新安装会较困难。

IMPORTANT

IMPORTANT | IMPORTANTE | WICHTIG | IMPORTANTE | ÖNEMLI | WAŻNE | IMPORTANTE | ВАЖНО | 重要 | 중요 | 重要 | 重要

• Only compatible with M.2 2230mm sized SSDs.
- Compatible uniquement avec les SSD M.2 au format 2230.
- Compatible solo con SSD M.2 de formato 2230.
- Nur mit SSDs im M.2-2230-Format kompatibel.
- Compatible solo con SSD M.2 in formato 2230.
- Yalnızca M.2 2230 form faktöründeki SSD'lerle uyumludur.
- Kompatybilny tylko z dyskami SSD M.2 w formacie 2230.
- Compatível apenas com SSDs M.2 de formato 2230.
- Совместим только с SSD форм-фактора M.2 2230.
- M.2 2230サイズのSSDにのみ対応しています。
- M.2 2230 규격의 SSD와만 호환됩니다.
- 僅與 M.2 2230 規格的 SSD 相容。
- 仅与 M.2 2230 规格的 SSD 兼容。

*** SSDs must be formatted to support the host device operating system.**
- Les SSD doivent être formatés pour être compatibles avec le système d'exploitation de l'appareil hôte.
- Los SSD deben estar formateados para ser compatibles con el sistema operativo del dispositivo host.
- SSDs müssen so formatiert sein, dass sie mit dem Betriebssystem des Host-Geräts kompatibel sind.
- Gli SSD devono essere formattati per essere compatibili con il sistema operativo del dispositivo host.
- SSD'ler, ana cihazın işletim sistemiyle uyumlu olacak şekilde biçimlendirilmelidir.
- Dyski SSD muszą być sformatowane w sposób zgodny z systemem operacyjnym urządzenia hosta.
- Os SSDs têm de ser formatados para serem compatíveis com o sistema operativo do dispositivo anfitrião.
- SSD должны быть отформатированы для совместимости с операционной системой хост-устройства.
- SSDは、ホストデバイスのOSに対応する形式でフォーマットする必要があります。
- SSD는 호스트 장치의 운영 체제와 호환되는 형식으로 포맷해야 합니다.
- SSD 必須格式化為主機設備作業系統相容的格式。
- SSD 必須格式化为与主机设备操作系统兼容的格式。

• Do not disconnect SSD while in use. Properly eject SSD prior to disconnecting from host device.
- Ne déconnectez pas le SSD pendant son utilisation. Éjectez correctement le SSD avant de le déconnecter de l'appareil hôte.
- No desconectar el SSD mientras esté en uso. Expulsar correctamente el SSD antes de desconectarlo del dispositivo host.
- SSD während der Verwendung nicht trennen. SSD vor dem Trennen vom Host-Gerät ordnungsgemäß auswerfen.
- Non scollegare l'SSD durante l'uso. Espellere correttamente l'SSD prima di scollegarlo dal dispositivo host.
- Kullanım sırasında SSD'nin bağlantısını kesmeyin. Ana cihazdan ayırmadan önce SSD'yi güvenli bir şekilde çıkarın.
- Nie odłączaj dysku SSD podczas użytkowania. Przed odłączeniem od urządzenia hosta prawidłowo wysuń dysk SSD.
- Não desligue o SSD durante a utilização. Ejete corretamente o SSD antes de o desligar do dispositivo anfitrião.
- Не отсоединяйте SSD во время использования. Перед отсоединением от хост-устройства безопасно извлеките SSD.
- 使用中はSSDを取り外さないでください。ホストデバイスから取り外す前に、SSDを正しく取り出してください。
- 사용 중에는 SSD를 분리하지 마십시오. 호스트 장치에서 분리하기 전에 SSD를 올바르게 꺼내십시오.
- 連作在使用中斷開 SSD。從主機裝置斷開連接前，請先安全退出 SSD。
- 请勿在使用中断开 SSD。从主机设备断开连接前，请先安全弹出 SSD。


• Do not replace SSD card while enclosure is connected to host device.
- Ne remplacez pas le SSD lorsque le boîtier est connecté à l'appareil hôte.
- No sustituir el SSD mientras la carcasa esté conectada al dispositivo host.
- SSD nicht austauschen, während das Gehäuse mit dem Host-Gerät verbunden ist.
- Non sostituire l'SSD mentre la custodia è collegata al dispositivo host.
- Muhafaza ana cihaza bağlıyken SSD'yi değiştirmeyin.
- Nie wymieniaj dysku SSD, gdy obudowa jest podłączona do urządzenia hosta.
- Não substitua o SSD enquanto a caixa estiver ligada ao dispositivo anfitrião.
- Не заменяйте SSD, пока корпус подключён к хост-устройству.
- ケースがホストデバイスに接続されている間は、SSDを交換しないでください。
- 케이스가 호스트 장치에 연결되어 있는 동안에는 SSD를 교체하지 마십시오.
- 外殼連接至主機裝置時，請勿更換 SSD。
- 外壳连接到主机设备时，请勿更换 SSD。

• Hot swap is not supported. Disconnect enclosure from host device, flip write switch, then re-connect SSD enclosure.
- Le remplacement à chaud n'est pas pris en charge. Déconnectez le boîtier de l'appareil hôte, basculez l'interrupteur de protection en écriture, puis reconnectez le boîtier SSD.
- No se admite el intercambio en caliente. Desconectar la carcasa del dispositivo host, cambiar la posición del interruptor de protección contra escritura y volver a conectar la carcasa del SSD.
- Hot-Swap wird nicht unterstützt. Gehäuse vom Host-Gerät trennen, Schreibschutzschalter umlegen und SSD-Gehäuse wieder anschließen.
- L'hot swap non è supportato. Scollegare la custodia dal dispositivo host, spostare l'interruttore di protezione dalla scrittura e ricollegare la custodia dell'SSD.
- Çalışırken değiştirme desteklenmez. Muhafazayı ana cihazdan ayırın, yazma koruma anahtarının konumunu değiştirin ve ardından SSD muhafazasını yeniden bağlayın.
- Wymiana podczas pracy nie jest obsługiwana. Odłącz obudowę od urządzenia hosta, przestaw przełącznik ochrony przed zapisem, a następnie ponownie podłącz obudowę SSD.
- A troca a quente não é suportada. Desligue a caixa do dispositivo anfitrião, mude a posição do interruptor de proteção contra escrita e volte a ligar a caixa do SSD.
- Горячая замена не поддерживается. Отсоедините корпус от хост-устройства, переведите переключатель защиты от записи в другое положение, затем снова подключите корпус SSD.
- ホットスワップには対応していません。ケースをホストデバイスから取り外し、書き込み保護スイッチを切り替えてから、SSDケースを再接続してください。
- 不支援熱插拔。將外殼與主機裝置斷開連接，切換寫入保護開關，然後重新連接 SSD 外殼。
- 不支持热插拔。将外壳与主机设备断开连接，切换写保护开关，然后重新连接 SSD 外壳。

INSIDE

PLUG & PLAY

CONNECTER ET UTILISER | CONEXIÓN Y USO | ANSCHLIESEN UND VERWENDEN | COLLEGARE E UTILIZZARE | BAĞLAYIN VE KULLANIN | PODŁĄCZ I UŻYWAJ | LIGAR E USAR | ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | 接続して使用する | 연결하여 사용하십시오 | 連接並使用 | 连接并使用




1. Connect to your devices*

Connectez-le à vos appareils | Conectar a los dispositivos | Mit den Geräten verbinden | Collegare ai dispositivi | Cihazlarınıza bağlayın | Podłącz do urządzeń | Ligue aos seus dispositivos | Подключите к устройствам | デバイスに接続してください | 기기에 연결하십시오 | 連接至裝置 | 连接到设备

FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | FUNZIONI | FONKSİYONLAR | FUNKCJE | FUNÇÕES | ФУНКЦИИ | 機能 | 기능 | 功能 | 功能



1. USB-C Lanyard Cable

Câble USB-C avec dragonne | Cable USB-C con cordón | USB-C-Kabel mit Handschlaufe | Cavo USB-C con cordino | Askılı USB-C kablosu | Kabel USB-C ze smyczą | Cabo USB-C com cordão | Кабель-шнурок USB-C | USB-Cストラップケーブル | USB-C 스트랩 케이블 | USB-C 吊繩線 | USB-C 吊绳线

2. USB-C Connector

Connecteur USB-C | Conector USB-C | USB-C-Stecker | Connettore USB-C | USB-C konnektörü | Wtyk USB-C | Conector USB-C | Разъем USB-C | USB-Cコネクタ | USB-C 커넥터 | USB-C 接頭 | USB-C 接头

3. Silicone Pin

Goupille en silicone | Pasador de silicona | Silikonstift | Perno in silicone | Silikon pim | Silikonowy trzpień | Pino de silicone | Силиконовый штифт | シリコンピン | 실리콘 핀 | 矽膠銷 | 硅胶销

4. Magnetic Tempered Glass Cover

Couvercle magnétique en verre trempé | Cubierta magnética de vidrio templado | Magnetische Abdeckung aus gehärtetem Glas | Copertura magnetica in vetro temperato | Manyetik temperli cam kapak | Magnetyczna pokrywa ze szkła hartowanego | Tampa magnética de vidro temperado | Магнитная крышка из закалённого стекла | マグネット式強化ガラスカバー | 마그네틱 강화 유리 커버 | 磁吸鋼化玻璃蓋 | 磁吸钢化玻璃盖

5. Active Cooling Fan


Ventilateur de refroidissement actif | Ventilador de refrigeración activa | Aktiver Kühllüfter | Ventola di raffreddamento attivo | Aktif soğutma fanı | Wentylator aktywnego chłodzenia | Ventoinha de arrefecimento ativa | Вентилятор активного охлаждения | アクティブ冷却ファン | 능동 냉각 팬 | 主動散熱風扇 | 主动散热风扇

6. Ventilation Slots

Fentes d'aération | Ranuras de ventilación | Lüftungsschlitze | Fessure di ventilazione | Havalandırma delikleri | Szczeliny wentylacyjne | Ranhuras de ventilação | Вентиляционные прорези | 通気口 | 통풍구 | 散熱孔 | 散热孔


7. Write Protection Switch

Interrupteur de protection en écriture | Interruptor de protección contra escritura | Schreibschutzschalter | Interruttore di protezione dalla scrittura | Yazma koruma anahtarı | Przełącznik ochrony przed zapisem | Interruptor de proteção contra escrita | Переключатель защиты от записи | 書き込み保護スイッチ | 쓰기 방지 스위치 | 寫入保護開關 | 写保护开关



SSD INSTALLATION

SSD INSTALLATION | INSTALACIÓN SSD | SSD-INSTALLATION | INSTALLAZIONE SSD | SSD KURULUMU | INSTALACJA SSD | INSTALAÇÃO SSD | УСТАНОВКА SSD | SSD のインストール | SSD 설치 | SSD安裝 | SSD安装



EN
1. Slide off magnetic glass cover.
2. Install 2230mm SSD at 45° angle.
3. Pull back silicone pin and push down on SSD.
4. Push down on silicone pin to secure it into place.
5. Slide magnetic glass cover back on.

FR
1. Faites glisser le couvercle magnétique en verre pour le retirer.
2. Installez le SSD 2230 mm à un angle de 45°.
3. Tirez la goupille en silicone vers l'arrière et appuyez sur le SSD.
4. Appuyez sur la goupille en silicone pour la fixer en place.
5. Faites glisser le couvercle magnétique en verre pour le remettre en place.

ES
1. Deslizar la cubierta magnética de vidrio para retirarla.
2. Instalar el SSD 2230 mm en un ángulo de 45°.
3. Tirar hacia atrás del pasador de silicona y presionar el SSD hacia abajo.
4. Presionar el pasador de silicona hacia abajo para fijarlo en su sitio.
5. Deslizar la cubierta magnética de vidrio para volver a colocarla.

DE
1. Magnetische Glasabdeckung abschieben.
2. 2230-mm-SSD in einem Winkel von 45° einsetzen.
3. Silikonstift zurückziehen und SSD nach unten drücken.
4. Silikonstift nach unten drücken, um ihn zu fixieren.
5. Magnetische Glasabdeckung wieder aufschieben.

IT
1. Far scorrere la copertura magnetica in vetro per rimuoverla.
2. Installare l'SSD da 2230 mm con un angolo di 45°.
3. Tirare indietro il perno in silicone e premere l'SSD verso il basso.
4. Premere il perno in silicone verso il basso per fissarlo in posizione.
5. Far scorrere nuovamente la copertura magnetica in vetro in posizione.

TR
1. Manyetik cam kapağı kaydırarak çıkarın.
2. 2230 mm SSD'yi 45° açıyla takın.
3. Silikon pimi geri çekin ve SSD'yi aşağı bastırın.
4. Silikon pimi yerine sabitlemek için aşağı bastırın.
5. Manyetik camı kapağı kaydırarak geri takın.

PL
1. Zsuń magnetyczną szklaną pokrywę.
2. Zamontuj dysk SSD 2230 mm pod kątem 45°.
3. Odciągnij silikonowy trzpień i dociśnij dysk SSD.
4. Docisnij silikonowy trzpień, aby zamocować go na miejscu.
5. Nasuń magnetyczną szklaną pokrywę z powrotem.

PT
1. Deslize a tampa magnética de vidro para a retirar.
2. Instale o SSD de 2230 mm num ângulo de 45°.
3. Puxe o pino de silicone para trás e pressione o SSD para baixo.
4. Pressione o pino de silicone para baixo para o fixar no lugar.
5. Deslize a tampa magnética de vidro novamente para a colocar.

RU
1. Сдвиньте магнитную стеклянную крышку.
2. Установите SSD 2230 мм под углом 45°.
3. Оттяните силиконовый штифт назад и прижмите SSD.
4. Нажмите на силиконовый штифт, чтобы зафиксировать его на месте.
5. Задвиньте магнитную стеклянную крышку обратно.

JA
1. マグネット式ガラスカバーをスライドさせて取り外してください。
2. 2230 mm SSDを45°の角度で取り付けてください。
3. シリコンピンを後ろに引き、SSDを押し下げてください。
4. シリコンピンを押し下げて所定の位置に固定してください。
5. マグネット式ガラスカバーをスライドさせて元に戻してください。

KO
1. 마그네틱 유리 커버를 밀어 분리하십시오.
2. 2230 mm SSD를 45° 각도로 설치하십시오.
3. 실리콘 핀을 뒤로 당기고 SSD를 아래로 누르십시오.
4. 실리콘 핀을 아래로 눌러 제자리에 고정하십시오.
5. 마그네틱 유리 커버를 밀어 다시 장착하십시오.

TCN
1. 滑動磁吸玻璃蓋並取下。
2. 將 2230 mm SSD 以 45° 角安裝。
3. 向後拉矽膠銷，並向下壓 SSD。
4. 向下壓矽膠銷，將其固定到位。
5. 將磁吸玻璃蓋滑回原位。

SCN
1. 滑动磁吸玻璃盖并取下。
2. 将 2230 mm SSD 以 45° 角安装。
3. 向后扣硅胶销，并向下按压 SSD。
4. 向下按压硅胶销，将其固定到位。
5. 将磁吸玻璃盖滑回原位。

SATECHI

MINI NVMe SSD ENCLOSURE

BOÎTIER MINI NVMe SSD



USER MANUAL
Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Benutzerhandbuch | Manuale utente | Kullanım kılavuzu | Instrukcja obsługi | Manual do utilizador | Руководство пользователя | 取扱説明書 | 사용자 설명서 | 使用者手冊 | 用户手册

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting **https://satech.com/pages/doc-1**

WEEE Information

According to the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive, do not dispose of this product as household waste or commercial waste. Waste electrical and electronic equipment should be appropriately collected and recycled as required by practices established for your country. For information on recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

CAN ICES(B)/NMB(B)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES(B). (Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB(B) du Canada).

AUSTRALIAN CONSUMER LAW
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

SKU: ST-E2230M

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

FR Cet appareil se recycle | À DÉPOSER EN MAGASIN | À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE | OU

Points de collecte sur www.quefaitredemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !