



SOURIS BLUETOOTH ONTHEGO™


SKU: ST-MOTGK / ST-MOTGW



Avant utilisation, veuillez charger complètement la souris Bluetooth OntheGo™ via le port USB-C à l'aide du câble fourni.




Allumez la souris Bluetooth OntheGo™ à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière. Veillez à retirer le film adhésif transparent situé sous la souris avant de l'utiliser.




Activez le mode d'appairage de la souris. Maintenez enfoncé le bouton Bluetooth pendant 3 à 5 secondes. La LED clignotera en blanc.

Vous pourrez appairer jusqu'à trois appareils.




Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « OntheGo Mouse » dans la liste. Cliquez sur « Connecter » pour finaliser la connexion.



La souris est équipée de 4 boutons et d'une molette de défilement.

Le bouton central permet de régler la sensibilité DPI du curseur, avec des niveaux de 800, 1200, 1600 ou 2400.



Appuyez sur le bouton d'appairage pour changer de canal Bluetooth (1, 2 ou 3).

Une LED au-dessus du canal actif s'allumera pour indiquer la connexion en cours.