


ŁADOWARKA ONTHEGO™ 2-W-1


SKU: ST-QTG21K / ST-QTG21W / ST-QTG21R

1




Rozłóż ładowarkę OntheGo™ 2-w-1, aby uzyskać dostęp do magnetycznych modułów ładowania bezprzewodowego Qi2 i Apple Watch.

2




Podłącz dołączony kabel USB-C do adaptera zasilania (nie dołączony).
Do optymalnej wydajności wymagany jest adapter zasilania o mocy co najmniej 30W.

3




Podłącz kabel USB-C do portu USB-C z tyłu ładowarki.

4



Umieść kompatybilny telefon na podkładce ładującej Qi2, aby rozpocząć ładowanie.
Obsługuje bezprzewodowe ładowanie do 15W.

5



Umieść Apple Watch na module ładowania, aby rozpocząć ładowanie.
Zapewnia ładowanie 5W dla Apple Watch Ultra i Ultra 2.
Szybkie ładowanie obsługiwane w Apple Watch Series 7, 8, 9 i 10.

6



Podnieś moduł ładowania, aby włączyć tryb Nocnego Stojaka.

Tylko iPhone'y obsługujące ładowanie MagSafe są kompatybilne z funkcją magnetycznego mocowania.
Jeśli używasz iPhone'a bez MagSafe, wymagane jest magnetyczne mocowanie lub kompatybilne etui Qi2/MagSafe (nie dołączone).
Do optymalnej wydajności wymagany jest adapter zasilania o mocy co najmniej 30W.