

Dimension: 99 × 83 mm

OUTSIDE



SCAN TO EXPLORE SATECHI  
ESCANEAR PARA EXPLORAR SATECHI

**NEED HELP? | ¿NECESITA AYUDA?**

Manufacturer:  
Fabricante:  
10637 Scripps Summit Ct  
San Diego, CA 92131, USA  
+1 658 268 1800  
support@satechi.com  
www.satechi.com

EU Authorized Representative:  
Representante autorizado en la UE:  
Chemical Inspection and  
Regulation Service Limited  
CIRS, Regus Harcourt Centre  
Dublin, Ireland, D02 HW77  
+353 1 477 3710

UK Representative:  
Representante en el Reino Unido:  
Regulation Service UK Ltd.  
Unit 536, Salisbury House  
London Wall, London, EC2M 5SQ  
+44 20 3289 6395

**ESPAÑOL - CÓMO USAR**

**ENCENDIDO / APAGADO**  
Para encender o apagar el teclado, mover el interruptor ubicado en la parte superior del dispositivo a la posición "ON". El indicador de encendido se iluminará en verde durante aproximadamente 3 segundos.

**EMPAREJAR DISPOSITIVOS**



- Mantener presionadas la tecla Fn y una de las tres teclas Bluetooth o la tecla del receptor de 2,4 GHz durante 3 segundos para asignar un dispositivo. El LED blanco comenzará a parpadear.
- En el dispositivo anfitrión, buscar "EX1 Keyboard" en la configuración de Bluetooth, seleccionar "Conectar" para emparejar. El LED blanco dejará de parpadear, indicando que el emparejamiento se realizó correctamente. Repetir el proceso para agregar hasta 3 dispositivos Bluetooth. Si se utiliza el receptor de 2,4 GHz, verificar que esté conectado correctamente al dispositivo antes de iniciar el proceso de emparejamiento.

**Nota:**  
• Después de 60 minutos sin uso, el teclado entrará en modo de reposo. Presionar cualquier tecla para reactivarlo.

• Para cambiar entre Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 y el receptor de 2,4 GHz, presionar Fn + Q, W, E o R.

**INDICADORES LED**

- Encendido/Apagado** - Se ilumina en verde durante 3 segundos y luego se apaga.
- Batería baja** - Parpadea en rojo cuando la batería está baja.
- Carga** - Se ilumina en rojo durante la carga.
- Carga completa** - Se ilumina en verde y permanece encendido.
- Bloqueo de mayúsculas** - El LED blanco se ilumina cuando el bloqueo de mayúsculas está activado.

**CARGA DEL TECLADO**


- Cuando la batería esté baja, el indicador de encendido parpadeará en rojo. Conectar el teclado a una computadora o a un adaptador de corriente USB-C utilizando el cable de carga USB-C incluido.
  - Cargar el teclado durante 2 a 3 horas, o hasta que el LED de carga rojo cambie a verde.
- Nota:** El teclado está diseñado para funcionar con una potencia de carga baja, por lo que cualquier cargador de pared de 5 W o superior es compatible.

**CONEXIÓN MEDIANTE RECEPTOR USB-C DE 2,4 GHZ**


- Retirar el receptor USB-C de 2,4 GHz incluido de la parte posterior del teclado.
  - Conectarlo al puerto USB-C del dispositivo.
  - El teclado EX1 debería conectarse automáticamente al receptor de 2,4 GHz.
- Nota:** Si el teclado no se conecta automáticamente al receptor de 2,4 GHz, puede ser necesario ponerlo en modo de emparejamiento. Primero, retirar el receptor de 2,4 GHz del dispositivo. Mantener presionada la tecla Fn mientras se presiona la tecla con el icono del receptor de 2,4 GHz en el teclado (la misma tecla que la letra R) para iniciar el proceso de emparejamiento. Insertar el receptor de 2,4 GHz en el dispositivo. Esto permitirá que el teclado encuentre el receptor y se conecte.

necesario ponerlo en modo de emparejamiento. Primero, retirar el receptor de 2,4 GHz del dispositivo. Mantener presionada la tecla Fn mientras se presiona la tecla con el icono del receptor de 2,4 GHz en el teclado (la misma tecla que la letra R) para iniciar el proceso de emparejamiento. Insertar el receptor de 2,4 GHz en el dispositivo. Esto permitirá que el teclado encuentre el receptor y se conecte.

TO LEARN MORE | PARA SABER MÁS



Scan for Setup & Support  
Escanear para configuración y asistencia



**FCC Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC Radiation Exposure Statement**  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**CE DECLARATION OF CONFORMITY**

Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting <https://satechi.com/pages/doc-1>

**IC: 24917-STKEX1**  
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.


**Radiation Exposure:** This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

**IC Radiation Exposure Statement**  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**Exposition aux radiations:** Cet équipement est conforme à la réglementation canadienne sur les radiations. limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé.

**Déclaration d'exposition aux radiations IC**  
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

MODEL NUMBER: MN25TH04



S A T E C H I

**SLIM EX1 WIRELESS KEYBOARD - SPANISH LATAM**  
TECLADO INALÁMBRICO DELGADO EX1 - ESPAÑOL LATAM



**USER MANUAL**  
Manual de usuario

INSIDE

**FUNCTIONS | FUNCIONES**

**TOP | PARTE SUPERIOR**

**BACK | PARTE POSTERIOR**

- Media / Functions Keys | Teclas multimedia / de función
- 2.4 GHz Receiver Key with LED | Tecla del receptor de 2.4 GHz con LED
- Bluetooth Device Keys with LED Indicator | Teclas Bluetooth con indicador LED
- Caps Lock LED Indicator | Indicador LED de bloqueo de mayúsculas
- WIN Modifier Keys (switch in WIN mode) | Teclas modificadoras WIN (en modo WIN)
- MAC Modifier Keys (switch in MAC mode) | Teclas modificadoras MAC (en modo MAC)
- MAC / WIN Switch | Interruptor MAC / WIN
- ON / OFF Switch | Interruptor de encendido/apagado
- Power / Charging LED | Indicador LED de encendido/carga
- USB-C Charging Port | Puerto de carga USB-C
- 2.4 GHz Receiver USB-C | Receptor USB-C de 2.4 GHz
- Battery Cover with Screw | Tapa de la batería con tornillo

**ENGLISH - HOW TO USE**

**ON / OFF**  
To turn the keyboard on or off, move the switch on the top of the device to the "on" position. The green power indicator light will turn on for about 3 seconds.

**PAIRING YOUR DEVICES**



- Press and hold Fn Key and one of the three Bluetooth Keys or the 2.4 GHz receiver key for 3 seconds to assign a device to it. White LED Light should start blinking.
  - On the host device, look for "EX1 Keyboard" in the Bluetooth Setting, choose "Connect" to pair. The white LED will stop blinking, indicating a successful pairing. Repeat process to add up to 3 Bluetooth devices. If you are connecting to the 2.4 GHz receiver, ensure it is securely connected to the host device before you start the pairing process.
- Nota:**  
• After 60 minutes of non-operation, the keyboard will go to sleep mode. Please press any key to wake up.  
• To switch between Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3, and the 2.4 GHz dongle, press Fn + Q, W, E, or R.

**LED INDICATORS**

- ON/OFF** - turns green for 3 seconds and turns off.
- Low Battery** - flashes red when it's low battery.
- Charging** - turns red when it's charging.
- Fully Charged** - turns green and stays green.
- Caps Lock** - White LED turns on when Caps Lock is enabled.

**CHARGING YOUR KEYBOARD**

- When the battery is low, the power indicator will flash red. Connect the keyboard to a computer or USB-C wall adapter using the included USB-C charging cable.
  - Connect it to the USB-C port on your device.
  - The EX1 keyboard should now be connected to the 2.4 GHz receiver.
- Note:** If the keyboard does not connect automatically to the 2.4 GHz receiver, it may be necessary to put the keyboard in pairing mode. First, remove the 2.4 GHz receiver from the device. Hold down the Fn key while pressing the 2.4 GHz dongle icon on the keyboard (same key as the letter R) to start the pairing process. Insert the 2.4GHz receiver into the device. This will allow the keyboard to find the 2.4 GHz dongle and connect.

**2.4 GHz USB-C DONGLE CONNECTION**

- Remove the included 2.4 GHz USB-C receiver dongle from the back of your keyboard.
  - Connect it to the USB-C port on your device.
  - The EX1 keyboard should now be connected to the 2.4 GHz receiver.
- Note:** If the keyboard does not connect automatically to the 2.4 GHz receiver, it may be necessary to put the keyboard in pairing mode. First, remove the 2.4 GHz receiver from the device. Hold down the Fn key while pressing the 2.4 GHz dongle icon on the keyboard (same key as the letter R) to start the pairing process. Insert the 2.4GHz receiver into the device. This will allow the keyboard to find the 2.4 GHz dongle and connect.

**HOT KEY FUNCTION AND SUPPORT TABLE | TABLA DE FUNCIONES Y COMPATIBILIDAD DE TECLAS DE ACCESO RÁPIDO**

• The key function is based on the OS selected via the MAC/WIN switch. For buttons F1 - F12 press Fn + Esc to enable the function.  
• La función de cada tecla depende del sistema operativo seleccionado mediante el interruptor MAC/WIN. Para utilizar las funciones F1 a F12, presionar Fn + Esc para habilitarlas.

MAC	WINDOWS	
F1	Decrease Display Brightness Disminuir brillo de la pantalla	
F2	Increase Display Brightness Aumentar brillo de la pantalla	
F3	Mission Control Misión Control	Task View Vista de tareas
F4	Search Búsqueda	
F5	Dictation Dictado	

MAC	WINDOWS
F6	Screenshot Captura de pantalla
F7	Previous Track Pista anterior
F8	Play / Pause Reproducir / Pausar
F9	Next Track Pista siguiente
F10	Mute Silenciar
F11	Volume Down Bajar volumen
F12	Volume Up Subir volumen
del / F13	Del (deletes right) / Fn + Lock Screen Supr (elimina hacia la derecha) / Fn + Bloqueo de pantalla
esc / F14	Single Press Esc / Fn + Lock Fn Keys Pulsación única de Esc / Fn + Bloqueo de teclas Fn

**SAFETY INSTRUCTIONS**  
**Warning:** Fire, electric shock, damage to keyboard device could occur if the following instructions are not obeyed.

- Keep away from microwave radiation sources.
- Do not place heavy objects on this product.
- No dropping and bending.
- Keep away from oil, chemical, or organic solvents.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**  
**Advertencia:** Podrían producirse incendios, descargas eléctricas o daños al teclado si no se siguen las siguientes instrucciones.

- Mantener alejado de fuentes de radiación por microondas.
- No colocar objetos pesados sobre este producto.
- Evitar caídas y dobleces.
- Mantener alejado de aceites, productos químicos y solventes orgánicos.