


Dimension: 99 × 83 mm

OUTSIDE

SCAN TO EXPLORE SATECHI
ESCANEAR PARA EXPLORAR SATECHI



NEED HELP? | ¿NECESITA AYUDA?

Manufacturer:
Fabricante:
10637 Scripps Summit Ct
San Diego, CA 92131, USA
+1 619 268 1800
support@satechi.com
www.satechi.com

EU Authorized Representative:
Representante autorizado en la UE:
Chemical Inspection and
Regulation Service Limited
CRS, Regus Harcourt Centre
Dublin, Ireland, D02 HW77
+353 1 477 3710

UK Representative:
Representante en el Reino Unido:
Chemical Inspection and
Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House
London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395


HOT KEY FUNCTION AND SUPPORT TABLE | TABLA DE FUNCIONES Y COMPATIBILIDAD DE TECLAS DE ACCESO RÁPIDO

- The key function is based on the OS selected via the MAC/WIN switch. For buttons F1 - F13 press Fn + Esc to enable the function.
- La función de cada tecla depende del sistema operativo seleccionado mediante el interruptor MAC/WIN. Para utilizar las funciones F1 a F13, presionar Fn + Esc para habilitarlas.

| MAC | WINDOWS | |
|---------|--|--|
| ☀ F1 | Decrease Display Brightness Disminuir brillo de la pantalla | |
| ☀ F2 | Increase Display Brightness Aumentar brillo de la pantalla | |
| 🎯 F3 | Mission Control Misión Control | Task View Vista de tareas |
| 🔍 F4 | Spotlight Search - App Búsqueda Spotlight - Aplicaciones | App Switcher Selector de aplicaciones |
| 🔍 F5 | Spotlight Search Búsqueda Spotlight | Windows Search Búsqueda Windows |

| MAC | WINDOWS |
|----------|-------------------------------------|
| 🗨 F6 | Dictation Dictado |
| 🖱 F7 | Screenshot Captura de pantalla |
| ⏮ F8 | Previous Track Pista anterior |
| ⏸ F9 | Play / Pause Reproducir / Pausar |
| ⏭ F10 | Next Track Pista siguiente |
| 🔇 F11 | Mute Silenciar |
| 🔉 F12 | Volume Down Bajar volumen |
| 🔊 F13 | Volume Up Subir volumen |

TO LEARN MORE | PARA SABER MÁS



Scan for Setup & Support
Escanear para configuración y asistencia

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


CE DECLARATION OF CONFORMITY

Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting <https://satechi.com/pages/doc-1>.


IC: 24917-STKEX3
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
IC Radiation Exposure Statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
Exposition aux radiations: Cet équipement est conforme à la réglementation canadienne sur les radiations, limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé.
Déclaration d'exposition aux radiations IC: L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

MODEL NUMBER: MN25STH05




USER MANUAL
Manual de usuario



INSIDE

FUNCTIONS | FUNCIONES



BACK | PARTE POSTERIOR

TOP | PARTE SUPERIOR

- Function Lock | Bloqueo de funciones
- Media / Functions Keys | Teclas multimedia / de función
- Fn Key | Tecla Fn
- Bluetooth Device Keys with LED Indicator | Teclas Bluetooth con indicador LED
- 2.4 GHz Receiver Key with LED | Tecla del receptor de 2.4 GHz con LED
- Caps Lock LED Indicator | Indicador LED de bloqueo de mayúsculas
- Num Lock Key | Tecla de bloqueo numérico
- WIN Modifier Keys (switch in WIN mode) | Teclas modificadoras WIN (en modo WIN)
- MAC Modifier Keys (switch in MAC mode) | Teclas modificadoras MAC (en modo MAC)
- Numeric Pad | Teclado numérico
- 2.4 GHz Receiver USB-C | Receptor USB-C de 2.4 GHz
- Battery Cover with Screw | Tapa de la batería con tornillo
- MAC / WIN Switch | Interruptor MAC / WIN
- ON / OFF Switch | Interruptor de encendido/apagado
- Power / Charging LED | Indicador LED de encendido/carga
- USB-C Charging Port | Puerto de carga USB-C

ENGLISH - HOW TO USE

ON / OFF
To turn the keyboard on or off, move the switch on the top of the device to the "on" position. The green power indicator light will turn on for about 3 seconds.

PAIRING YOUR DEVICES
1. Press and hold one of the three Bluetooth Keys or the 2.4 GHz receiver key for 3 seconds to assign a device. Once paired, indicator light will go solid for 1 sec and then turn off.
2. On the host device, look for "EX3 Keyboard" in the Bluetooth Setting, choose "Connect" to pair. The white LED will stop blinking, indicating a successful pairing. Repeat process to add up to 3 Bluetooth devices. If you are connecting to the 2.4 GHz receiver, ensure it is securely connected to the host device before you start the pairing process.

13. MAC / WIN Switch | Interruptor MAC / WIN

14. ON / OFF Switch | Interruptor de encendido/apagado

15. Power / Charging LED | Indicador LED de encendido/carga

16. USB-C Charging Port | Puerto de carga USB-C

Note:
• After 60 minutes of non-operation, the keyboard will go to sleep mode. Please press any key to wake up.
• To switch between Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3, and the 2.4 GHz receiver, press the dedicated pairing key to switch devices.

LED INDICATORS
ON/OFF - turns green for 3 seconds and turns off.
Low Battery - flashes red when it's low battery.
Charging - turns red when it's charging.
Fully Charged - turns green and stays green.
Caps Lock - White LED turns on when Caps Lock is enabled.

CHARGING YOUR KEYBOARD
1. When the battery is low, the power indicator will flash red. Connect the keyboard to a computer or USB-C wall adapter using the included USB-C charging cable.
2. Charge the keyboard for 2 to 3 hours, or until the red charging LED light turns green.
Note: The keyboard is designed to accept a low wattage so any wall charger 5W or greater is acceptable.

EMPALEAR DISPOSITIVOS
1. Mantener presionada una de las tres teclas Bluetooth o la tecla del receptor de 2.4 GHz durante 3 segundos para asignar un dispositivo. Una vez emparejado, el indicador permanecerá encendido durante 1 segundo y luego se apagará.
2. En el dispositivo anfitrión, buscar "EX3 Keyboard" en la configuración de Bluetooth y seleccionar "Conectar" para emparejar. El LED blanco dejará de parpadear, indicando que el emparejamiento se realizó correctamente. Repetir el proceso para agregar hasta 3 dispositivos Bluetooth. Si se utiliza el receptor de 2.4 GHz, verificar que esté conectado correctamente al dispositivo antes de iniciar el proceso de emparejamiento.

2.4 GHz USB-C DONGLE CONNECTION
1. Remove the included 2.4 GHz USB-C receiver dongle from the back of your keyboard.
2. Connect it to the USB-C port on your device.
3. The EX3 keyboard should now be connected to the 2.4 GHz receiver.

Note: If the keyboard does not connect automatically to the 2.4 GHz receiver, it may be necessary to put the keyboard in pairing mode. First, remove the 2.4 GHz receiver from the device. Hold down the 2.4 GHz dongle icon on the keyboard to start the pairing process. Insert the 2.4 GHz receiver into the device. This will allow the keyboard to find the 2.4 GHz dongle and connect.

ESPAÑOL - CÓMO USAR

ENCENDIDO / APAGADO
Para encender o apagar el teclado, mover el interruptor ubicado en la parte superior del dispositivo a la posición "ON". El indicador de encendido se iluminará en verde durante aproximadamente 3 segundos.

EMPALEAR DISPOSITIVOS
1. Mantener presionada una de las tres teclas Bluetooth o la tecla del receptor de 2.4 GHz durante 3 segundos para asignar un dispositivo. Una vez emparejado, el indicador permanecerá encendido durante 1 segundo y luego se apagará.
2. En el dispositivo anfitrión, buscar "EX3 Keyboard" en la configuración de Bluetooth y seleccionar "Conectar" para emparejar. El LED blanco dejará de parpadear, indicando que el emparejamiento se realizó correctamente. Repetir el proceso para agregar hasta 3 dispositivos Bluetooth. Si se utiliza el receptor de 2.4 GHz, verificar que esté conectado correctamente al dispositivo antes de iniciar el proceso de emparejamiento.

2.4 GHz USB-C DONGLE CONNECTION
1. Retirar el receptor USB-C de 2.4 GHz incluido de la parte posterior del teclado.

Note:
• Después de 60 minutos sin uso, el teclado entrará en modo de reposo. Presionar cualquier tecla para reactivarlo.
• Para cambiar entre Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 y el receptor de 2.4 GHz, presionar la tecla de emparejamiento correspondiente para cambiar de dispositivo.

INDICADORES LED
Encendido/Apagado - Se ilumina en verde durante 3 segundos y luego se apaga.
Batería baja - Parpadea en rojo cuando la batería está baja.
Carga completa - Se ilumina en rojo durante la carga.
Bloqueo de mayúsculas - El LED blanco se ilumina cuando el bloqueo de mayúsculas está activado.

CARGA DEL TECLADO
1. Cuando la batería esté baja, el indicador de encendido parpadeará en rojo. Conectar el teclado a una computadora o a un adaptador de corriente USB-C utilizando el cable de carga USB-C incluido.
2. Cargar el teclado durante 2 a 3 horas, o hasta que el LED de carga rojo cambie a verde.
Note: El teclado está diseñado para funcionar con una potencia de carga baja, por lo que cualquier cargador de pared de 5 W o superior es compatible.

CONEXIÓN MEDIANTE RECEPTOR USB-C DE 2.4 GHz
1. Retirar el receptor USB-C de 2.4 GHz incluido de la parte posterior del teclado.

2. Conectarlo al puerto USB-C del dispositivo.
3. El teclado EX3 debería conectarse automáticamente al receptor de 2.4 GHz.
Nota: Si el teclado no se conecta automáticamente al receptor de 2.4 GHz, puede ser necesario ponerlo en modo de emparejamiento. Primero, retirar el receptor de 2.4 GHz del dispositivo. Mantener presionada la tecla con el icono del receptor de 2.4 GHz en el teclado para iniciar el proceso de emparejamiento. Insertar nuevamente el receptor de 2.4 GHz en el dispositivo. Esto permitirá que el teclado encuentre el receptor y se conecte.

SAFETY INSTRUCTIONS
Warning: Fire, electric shock, damage to keyboard device could occur if the following instructions are not obeyed.
1. Keep away from microwave radiation sources.
2. Do not place heavy objects on this product.
3. No dropping and bending.
4. Keep away from oil, chemical, or organic solvents.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Advertencia: Podrían producirse incendios, descargas eléctricas o daños al teclado si no se siguen las siguientes instrucciones:
1. Mantener alejado de fuentes de radiación por microondas.
2. No colocar objetos pesados sobre este producto.
3. Evitar caídas y dobleces.
4. Mantener alejado de aceites, productos químicos y solventes orgánicos.